# magicolor® 2550 リファレンスガイド

A00V-9571-00K 1800822-014A

### 登録商標および商標

KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴおよび PageScope は、コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標および商標です。magicolorは、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商標および商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

### ソフトウェアの所有権について

本プリンタに添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソフトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製・修正・ネットワーク上などへの掲示・譲渡もしくは複写することはできません。

Copyright © 2006 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All Rights Reserved.

### 著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2006 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

#### 本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用 などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

## ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカビジネステクノロジーズ株式会社(以下、「KMBT」)より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ(以下、「フォントプログラム」)、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア(以下、「ホストソフトウェア」)、そして関連する説明資料(以下、「ドキュメンテーション」)が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いたします。

- お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
- 2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
- 3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
- 4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者(以下、譲受人)に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやド

- キュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人 が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
- 5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳した りすることはできません。
- 6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
- 7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する 権利および所有権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに 帰属します。
- 8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
- 9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
- 10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
- 11. Notice to Government End Users(本規定に関して:本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。)The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
- 12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

### Adobe 社カラープロファイルについて

Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社) カラープロファイル使用許諾契約書

ユーザー様への注意:本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、本ソフトウェアのすべての諸条件ならびに本契約書のすべての諸条件を受諾したものと見なされます。本契約書の条件に同意できない場合は本ソフトウェアの使用をおやめください。

#### 第1条 定義

本契約書において「Adobe 社」とは、合衆国デラウェア州法人 Adobe Systems Incorporated (345 Park Avenue, San Jose, California 95110) を意味します。「本ソフトウェア」とは、本契約書が添付されたソフトウェアならびにその関連品目を意味します。

#### 第2条 ライセンス

ユーザーが本契約書の諸条件に従うことを条件として、Adobe 社は本ソフ トウェアの使用、複製、公での展示を行うライセンスを全世界的、非排他 的、譲渡不能、ロイヤルティ不要のものとしてユーザーに許諾します。さら に Adobe 社は、(a) 本ソフトウェアがデジタル画像ファイルに埋め込まれ た状態であり、しかも(b)スタンドアローン・ベースである場合に限り、 本ソフトウェアを配布する権利をユーザーに許諾します。それ以外の場合に は本ソフトウェアを配布することはできません。たとえば、何らかのアプリ ケーションソフトウェアに組み込まれている状態やそうしたソフトウェアに バンドルされている状態では、本ソフトウェアを配布することはできませ ん。個々のプロファイルは、いずれも ICC プロファイル記述文字列によっ て参照されている必要があります。ユーザーは本ソフトウェアを改変しては いけません。Adobe 社は本ソフトウェアまたはその他品目のアップグレー ドや将来のバージョンなど、本契約に基づいて何らかの支援を提供する義務 を一切負いません。本ソフトウェアの知的所有権に関するいかなる権原も、 本契約の条項に基づいてユーザーに移転することは一切ないものとします。 ユーザーは本契約に明示的に定められている権利を除き、本ソフトウェアに 関するいかなる権利も取得しないものとします。

ユーザーが本ソフトウェアを配布する場合、以下を了解した上で配布を行っ たものと見なされます。すなわち、その配布(ユーザーによる本第3条の 不履行を含み、かつそれに限定されない)に起因して何らかの賠償請求、訴 訟、その他の法的措置が行われ損失、損害、費用が発生した場合、それに対 してはユーザーが抗弁を行い、損失を補填し、Adobe 社を完全に保護する ことにユーザーが同意したと見なされることになります。またユーザーが本 ソフトウェアをスタンドアローン・ベースで配布する場合、ユーザーは本契 約またはユーザー自身の使用許諾契約の諸条件に基づいて配布を行うものと し、この場合におけるユーザー自身の使用許諾契約は、(a) 本契約の諸条 件を遵守している、(b) 明示的にせよ黙示的にせよ、すべての保証および 条件付与を有効に排除している、(c) 損害に対するすべての責任を Adobe 社に代わって有効に排除している、(d) 本契約と異なるすべての規定は、 Adobe 社ではなくユーザーが単独で提供するものであることを明記してい る、(e) 本ソフトウェアがユーザーまたは Adobe 社から入手可能であるこ とと、ソフトウェアの交換に一般に用いられている媒体で本ソフトウェアを 入手する妥当な方法とを記述している、ものでなければなりません。配布す る本ソフトウェアには、Adobe 社の著作権表示を、Adobe 社がユーザーに 提供した本ソフトウェアにおけるのと同様に行う必要があります。

#### 第4条 保証の排除

Adobe 社は本ソフトウェアを「現状のまま」ユーザーに使用許諾していま す。したがって本ソフトウェアが特定目的に適合しているかどうか、あるい は特定の結果を生み出すことができるかどうかについて、Adobe 社は一切 の表明を行いません。また Adobe 社は、本契約に起因する損失または損害、 あるいは本ソフトウェアまたはその他資料の配布または使用に起因する損失 または損害について、一切の責任を負わないものとします。Adobe 社およ びそのサプライヤは、ユーザーが本ソフトウェアを使用した場合のパフォー マンスまたは結果について一切保証しません。ただしその居住地域において ユーザーに適用される法律が排除または制限を禁じている保証、条件付与、 表明、約定については、その限りではないものとします。Adobe 社および そのサプライヤは、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠 に基づくかを問わず、また明示的であるか黙示的であるかを問わず、第三者 の権利の不侵害、完全性、品質に対する満足、特定目的への適合性などを含 みかつそれに限定されず、一切の保証、条件付与、表明、約定を行いませ ん。ただしユーザーは、法域によって異なるその他の権利を保有する場合も あります。第4条、第5条、第6条の規定は、いかなる原因で本契約が終 了したにせよ、その終了後も効力が継続するものとします。ただしこの規定 は、本契約の終了後も本ソフトウェアを継続使用する権利を黙示するもので はなく、またそうした権利を設定するものでもありません。

#### 第5条 責任の制限

Adobe 社またはそのサプライヤは、ユーザーがこうむった損害、請求、費用、派生的損害、間接的損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失に対して、いかなる場合もその責任を負わないものとし、たとえ Adobe 社の代表者がそうした損失、損害、請求が発生する可能性や第三者による請求の事実を助言されていた場合であっても、責任を負わないものとします。以上の制限および排除の規定は、ユーザー居住地の法律上許容される限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連して Adobe 社またはそのサプライヤが負う賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対し支払いが行われた金額を上限とします。ただし Adobe 社の過失または不法行為(詐欺)によって生じた死亡または傷害については、本契約のいかなる規定によっても、Adobe 社がユーザーに対して負う責任は制限されません。Adobe 社がサプライヤに代わって行為するのは、本契約の規定のとおりに義務、保証、責任を排除、除外、制限することが目的である場合に限られており、それ以外の場合または目的でサプライヤのために行為することはありません。

#### 第6条 商標

Adobe および Adobe のロゴは、合衆国およびその他の国における Adobe 社の商標または登録商標です。参照のために使用する場合を除き、Adobe 社による別個の書面による許可を事前に得ていない場合には、ユーザーは上記の商標あるいは Adobe 社のその他の商標またはロゴを使用することはできません。

#### 第7条 期間

本契約はその終了まで効力が存続するものとします。ユーザーが本契約の規定遵守を怠った場合、Adobe 社はただちに本契約を終了させる権利を有します。そうした契約終了時には、ユーザーはその占有下または管理下にある本ソフトウェアの全体コピーおよび部分的コピーのすべてを、Adobe 社に返却しなければなりません。

#### 第8条 政府規制

本ソフトウェアの一部が合衆国輸出管理規則その他の輸出に関する法律、制限、規制(以下「輸出法」という)において輸出規制品目と認められた場合、ユーザーは自身が輸出規制対象国(イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビアなど)の国民ではなく、しかもそれらの国に居住していないこと、さらに、ユーザーが本ソフトウェアを受領することが輸出法に基づく何らかの理由で禁止されているのではないことを、表明および保証する必要があります。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の諸条件の遵守を怠るとただちに失われるという条件に基づき提供されています。

#### 第9条 準拠法

本契約は、カリフォルニア州内でその住民同士が締結、履行する契約に適用される法律など、カリフォルニア州で施行されている実体法に準拠し、それに基づいて解釈されるものとします。本契約には、いかなる法域の抵触法の原則も、あるいは「国際物品売買契約に関する国連条約」も適用されないものとし、それらの適用を明示的に排除します。本契約に由来、起因、関連して発生したすべての紛争は、合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡において解決を図るものとします。

#### 第10条 一般条項

Adobe 社による事前の書面による同意がある場合を除き、ユーザーは本契 約に基づいて得た権利または義務を譲渡することはできません。本契約のい かなる規定も、Adobe 社、その代理人、その被用者の側のいかなる行為ま たは黙認によっても放棄されたと見なされることはないものとしますが、正 当な権限を有する Adobe 社社員が署名を行った法律的文書による場合には その限りではないものとします。本ソフトウェアに含まれるその他の合意と 本契約とで異なる言語が用いられている場合、その他の合意における条項を 適用します。ユーザーまたは Adobe 社が弁護士を雇用し、本契約に依拠ま たは関連する権利の実現を図った場合、勝訴当事者は妥当な弁護士費用を回 収する権利を有するものとします。ユーザーは、本契約を読み了解したこ と、さらに本契約がユーザーと Adobe 社との完全で排他的な合意であり、 ユーザーに対する本ソフトウェアの使用許諾に関し、口頭または書面によっ て以前に両者間で成立したあらゆる合意に優先するものであることを認める ものとします。正当な権限を有する Adobe 社社員が書面に署名を行い、 Adobe 社が明示的な同意を示している場合を除き、本契約における条項の いかなる改変も Adobe 社に対して効力を持たないものとします。

# 東洋インキ標準色コート紙プロファイル(TOYO Offset Coated 2.0)

東洋インキ標準色コート紙プロファイル(TOYO Offset Coated 2.0)は、ICC プロファイル規格に準拠したデバイスプロファイルで、東洋インキ製造株式会社が作成した標準オフセット印刷のプロファイルです。

#### 「東洋インキ標準色コート紙」とは

東洋インキ製造株式会社の枚葉インキを用い、東洋インキ製造株式会社が標準と考えるオフセット枚葉印刷の再現色を、コート紙への実機印刷により定めたものです。「東洋インキ標準色コート紙」は日本国内におけるプロセスカラー印刷の色標準である「Japan Color」に準拠しています。

ICC プロファイルを使用するカラーマネージメントシステムを持つシステム またはアプリケーションが必要です。

東洋インキ標準色コート紙プロファイルの使用条件および注意事項

- 1. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用して再現されたコン ピュータビデオシミュレーションの色やカラープリンター等により出力 された色は、「東洋インキ標準色コート紙」と必ずしも一致するもので はありません。
- 2. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用し、または使用できなかったことにより生じた一切の損害に関して、東洋インキ製造株式会社はいかなる責任も負いかねます。
- 3. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルの一切の著作権は東洋インキ製造株式会社が所有しており、東洋インキ製造株式会社の事前の書面による許可無く、本データを譲渡、提供、転貸、頒布、公開せず、第三者に使用させることもできません。
- 4. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルに関して、東洋インキ製造株式 会社はいかなる問い合わせも受けかねます。
- 5. ドキュメント中に記載されている会社名、製品名は、関係各社の商標または登録商標です。

本プロファイルは、東洋インキ製造株式会社が GretagMacbeth 社製ソフトウエア ProfileMaker を使用して作成し、頒布に関して GretagMacbeth 社の許諾を得ています。

TOYO Offset Coated 2.0 © TOYO INK MFG.CO.,LTD.2004

# **OpenSSL Statement**

## **OpenSSL License**

Copyright (c) 1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

- The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

# **Original SSLeay License**

Copyright (c) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.

The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]



# もくじ

1	Mac OS X での使い方	19
	プリンタドライバの動作環境	20
	プリンタドライバのインストール	21
	magicolor 2550 プリンタドライバのインストール	
	プリン <sup>ダ</sup> 設定ユーティリティ	25
	USB 接続の場合	25
	ネットワーク接続の場合	
	Bonjour 設定	
	AppleTalk 設定	30
	IP プリント設定(IPP 設定 / ポート 9100 設定 /LPD 設定)	
	オプションの設定	37
	ページ設定画面の設定	39
	ページ属性メニュー	40
	カスタム・ページ・サイズメニュー	
	プリント画面の設定	42
	プリント設定のメニュー	
	共通のボタン	43
	印刷部数と印刷ページメニュー	44
	レイアウトメニュー	
	スケジューラメニュー	46

	用紙処埋メニュー	
	ColorSync メニュー	48
	表紙メニュー	48
	エラー処理メニュー	49
	給紙メニュー	49
	印刷品質の設定メニュー	50
	印刷品質の設定(詳細)/イメージ	51
	印刷品質の設定 (詳細) / グラフィックス	52
	印刷品質の設定 (詳細) / テキスト	
	印刷品質の設定(詳細)/シミュレーション	
	サプライのレベルメニュー(Bonjour のみ)	
	・ ラフィのレベルケニュー (Bonjour Obs) 一覧メニュー	
	見ァーユートラブルシューティング	
	トフノルシューティング	50
_	an and and the state	
2	Mac OS 9 での使い方	
	プリンタドライバの動作環境	
	プリンタドライバのインストール	
	セレクタでのプリンタの選択	63
	デスクトップ・プリンタ Utility からプリンタを選択する	
	ページ設定ダイアログの設定	68
	ページ属性メニュー	
	カスタム用紙サイズメニュー	69
	プリント画面の設定	71
	プリント設定のメニュー	71
	共通のボタン	
	ー般設定メニュー	
	カラーマッチングメニュー	
	バックグラウンドプリントメニュー	
	ファイルとして保存メニュー	
	フォント設定メニュー	
	レイアウトメニュー	
	作業記録処理メニュー	
	F 未 記	
	なMグーユー	
	イメージメニュー	
	グラフィックスメニュー	
	テキストメニュー	
	シミュレーションメニュー	
	プリントジョブの確認	
	トラブルシューティング	84
3	Linux での使い方	85
	プリンタドライバの動作環境	86
	PPD ファイルをコマンドラインからインストールする	
	プリンタ追加	88
	プリンタドライバの設定	90

Options Installed 基本機能 詳細 Banners 文書を印刷する LPR コマンドを使用する場合	91 91 91 91 92 93 93 94 94
基本機能 詳細 Banners <b>文書を印刷する</b> LPR コマンドを使用する場合	
詳細 Banners <b>文書を印刷する</b> LPR コマンドを使用する場合	92 93 <b>94</b>
詳細 Banners <b>文書を印刷する</b> LPR コマンドを使用する場合	92 93 <b>94</b>
Banners <b>文書を印刷する</b> LPR コマンドを使用する場合	93
<b>文書を印刷する</b> LPR コマンドを使用する場合	94
LPR コマンドを使用する場合	ΩΛ
OpenOffice の担合	95
	90
	90 99
トラフルシューティング	99
4 Crown プリントモニタ + の使い方	101
4 Crown プリントモータ + の使い力	101 -ル後に Crown ポートを追加する102
	- 70後に Crown 水一ドを追加する 102 102
	102
Crown ホートの詳細設定	105
5 イーサネット設定メニューについて	107
	107
	110
	110
	111
· -	112
ETHERTALK	112 112
ETHERTALK スピード	112 112 113
ETHERTALK スピード	112 112
ETHERTALK スピード PS プロトコル	
ETHERTALK	
ETHERTALK	112 113 113 115
ETHERTALK	
ETHERTALK	
ETHERTALK	
### ETHERTALK ####################################	112 113 113 113 115 116 117 117 117 118 122
### ETHERTALK ### ### ### ### ####################	112 113 113 113 115 116 117 117 117 118 122
### ETHERTALK ### ### ### ### ####################	112 113 113 113 115 116 117 117 117 118 122
### ETHERTALK ### ### ### ### #### ###############	112 113 113 113 115 116 117 117 117 118 122
### ETHERTALK ### ### ### ### #### #### ##########	
### Company of the Image	112 113 113 113 115 116 116 117 117 118 122 122 123 123
### ETHERTALK ### ### ### ### #### #### ##########	112 113 113 113 115 116 116 117 117 117 118 122 122 122 123 123
### ETHERTALK ### ### ### ### ### #### ### ### ###	112 113 113 113 115 116 116 117 117 118 122 122 123 123

	Port 9100	124
	SLP	124
	SMB	125
	SMTP	
	SNMP	
	IPP(Internet Printing Protocol)印刷一	
	Windows XP/Server 2003/2000	126
	「プリンタの追加」ウィザードからの IPP ポートの追加	
	トラブルシューティング	
	トラフルシューティング	120
7	PageScope Web Connection の使い方	120
	PageScope Web Connection について	
	表示言語	
	動作環境	
	<sub>切け</sub> 環境	
	プリンタ名の設定	
	フリファ石の設定	
	Web フラウリの設定	
	Netscape Navigator(バージョン 7.1) Safari(バージョン 1.2)	
	Satari(ハーション 1.2) PageScope Web Connection ウィンドウについて	133
	操作方法	
	ステータス表示	
	ユーザモード	
	管理者モード	136
	プリンタのステータスの表示と設定	
	システム画面	
	概要(前ページ画面)	
	オペレーター設定	
	管理	
	ジョブ画面	
	ジョブリスト(上記画面)	
	保存ジョブ印刷	
	ダイレクト印刷	
	印刷ジョブの取り込み	
	印刷画面	164
	ローカルインターフェース	
	デフォルト設定	165
	フォント/フォームのダウンロード	
	ネットワーク画面	
	Ethernet	
	TCP/IP(上記画面)	
	NetWare (IPX/SPX)	
	AppleTalk/Bonjour	
	IPP	
	WINS	182

SNMP	183
SSL/TLS	185
情報収集画面	196
プリンタベースジョブ情報の収集(上記画面)	
プリンタベースエラー情報の収集	198

もくじ 17

# Mac OS X での 使い方

# プリンタドライバの動作環境

プリンタドライバのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認してください。

コンピュータ	以下の CPU を搭載した Apple Macintosh: ・PowerPC G3 以上(PowerPC G4 以上を推奨) ・Intel Core Duo
コンピュータと プリンタの接続方法	USB 接続、 ネットワーク接続(10Base-T/100Base-TX)
オペレーティング システム	Mac OS X v10.2 以降(最新のパッチの適応を推 奨) Mac OS X Server v10.2 以後
メモリ	OS が推奨する以上(128 MB 以上を推奨)
ハードディスク 空き容量	256 MB 以上(イメージ展開用)

# プリンタドライバのインストール


プリンタドライバのインストールを行うには、コンピュータの管理 者権限が必要です。

プリンタドライバのインストールをする前に、すべてのアプリケー ションを終了させてください。

# magicolor 2550 プリンタドライバのインストール


下記は、Mac OS X v10.4 を使用した場合の手順です。お使いの OS の バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 実際の画面の指示にしたがって操作してください。

- **1** magicolor 2550 Software Utilities CD-ROM をCD-ROM/DVDドライブに入れます。
- **2** デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、「Install」 アイコンをダブルクリックします。



プリンタドライバのインストーラが起動します。

**3** ソフトウェア使用許諾契約画面で、内容を確認し、[同意する] をクリックします。



4 [ソフトウェアのインストール] をクリックします。



5 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。




6 [インストール] をクリックします。 インストーラがプリンタドライバと ColorSync プロファイルをインストールします。



インストールが始まります。

7 インストールが完了したら [終了] をクリックします。



8 [終了] をクリックします。

これで、magicolor 2550 プリンタドライバのインストールが完了しました。

# プリンタ設定ユーティリティ

# USB 接続の場合

- **1** USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接続します。
- **2** ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
- 3 プリンタリスト画面で、[追加] をクリックします。



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。



4 プリンタブラウザ画面の[プリンタ名]リストから、「magicolor 2550」 を選択します。





「magicolor 2550」が表示されないときは、プリンタの電源がオ ンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コン ピュータを再起動してください。

- **5**「KONICA MINOLTA magicolor 2550」が、「使用するドライバ」ポップ アップリストで選択されていることを確認します。
- 6 「追加」をクリックします。 プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。



# ネットワーク接続の場合


ネットワーク接続の設定方法には、Bonjour 設定と AppleTalk 設定、IP プリント設定(IPP 設定、ポート 9100 設定、LPD 設定)があります。

# Bonjour 設定

- **1** プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。
- **2** ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
- 3 プリンタリスト画面で、[追加] をクリックします。



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。



- 4 プリンタブラウザの「プリンタ名」リストから、「KONICA MINOLTA magicolor 2550 (xx:xx:xx)」を選択します。
  - xx:xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。



5 「KONICA MINOLTA magicolor 2550」が、「使用するドライバ」ポップアップリストで選択されていることを確認し、「追加」をクリックします。

**6** プリンタのオプションが正しく表示されていることを確認し、[続ける] をクリックします。



プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。




# AppleTalk 設定


- **1** プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。
- **2** ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
- 3 プリンタリスト画面で、[追加] をクリックします。



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。



4 プリンタブラウザの「プリンタ名」リストから、「magicolor 2550」を選択します。



- 5 「KONICA MINOLTA magicolor 2550」が、「使用するドライバ」ポップアップリストで選択されていることを確認します。
- 6 [追加] をクリックします。
  プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。



# IP プリント設定(IPP 設定 / ポート 9100 設定 /LPD 設定)

- **1** プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。
- **2** ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
- 3 プリンタリスト画面で [追加] をクリックします。



4 [IP プリンタ] をクリックします。



5 「プロトコル」ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。



- IPP 設定の場合、「IPP(Internet Printing Protocol)」を選択します。
- LPD 設定の場合、「LPD(Line Printer Daemon)」を選択します。
- ポート 9100 設定の場合、「Socket/HP Jet Direct」を選択します。

# 6「アドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。



- LPD 設定の場合、「キュー」テキストボックスに「Ip」と入力します。
- IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに「ipp」と入力します。
- 7 必要に応じて、「名前」ボックスにプリンタの名前を入力します。
- 8 必要に応じて、「場所」ボックスにプリンタの設置場所を入力します。
- 9「使用するドライバ」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を選択します。

**10** 「機種」リストで「KONICA MINOLTA magicolor 2550」を選択し、[追加] をクリックします。



**11** プリンタのオプションが正しく表示されていることを確認し、[続ける] をクリックします。



プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。



# オプションの設定

- **1** ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
- 2 プリンタリスト画面で本機を選択し、「プリンタ」メニューから「情報を見る」を選択します。



**3** ポップアップメニューから「インストール可能なオプション」を選択します。



**4** お使いの環境に合わせてオプショントレイ、ハードディスク、両面ユニットを選択し、[変更を適用]をクリックします。



5 プリンタ情報画面を閉じます。

# ページ設定画面の設定

アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「用紙設定 ...」 または「ページ設定 ...」を選択したときに表示されます。

**1** 「ファイル」メニューから「用紙設定 …」または「ページ設定 …」を選択します。

ページ設定画面が表示されます。

2 「対象プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。



ページ設定画面の「設定」ポップアップメニューで表示される各メニューでは、以下のような設定を行うことができます。

設定	設定内容
ページ属性	用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行います。
デフォルトとして保存	変更した設定を初期値として保存します。

## ページ属性メニュー

ページ属性画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことができます。



- 用紙サイズ 用紙サイズをポップアップメニューから選択します。
- 方向 印刷方向を選択します。
- 拡大縮小 拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します (25 ~ 400%)。
- どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4 mm までの範囲は印刷できません。

#### カスタム・ページ・サイズメニュー

ページ属性画面(前ページ)の「用紙サイズ」ポップアップメニューから「カスタムサイズを管理」を選択すると、カスタム・ページ・サイズ画面が表示されます。

カスタム・ページ・サイズ画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うことができます。



**+** 

新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。

- 複製 すでにあるカスタム用紙サイズを複製するときにクリックします。
- -選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。
- ページサイズ

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 本プリンタで設定できる数値は、以下のとおりです。

高さ: 14.8 cm ~ 35.6 cm 幅: 9.2 cm ~ 21.6 cm

■ プリンタの余白 ページの上下左右の余白(マージン)の値を設定します。

どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4 mm までの範囲は印刷できません。

# プリント画面の設定

ここでは、アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選択したときに表示されるプリント画面について説明します。

1 「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選択します。

プリント画面が表示されます。

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うことができます。

#### プリント設定のメニュー



メニュー	設定内容
印刷部数と印刷ページ	印刷するページや部数を設定します。
レイアウト	印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 定を行います。
スケジューラ	ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 定します。
用紙処理	印刷するページの順番や、印刷するページを 設定します。
ColorSync	ColorSync の設定を行います。
表紙	表紙の設定を行います。
エラー処理	エラーの出力方法を指定します。

メニュー	設定内容
給紙	給紙方法を設定します。
印刷品質の設定	カラー印刷や用紙種類の設定を行います。
サプライのレベル	消耗品の状態を表示します。(Bonjour のみ)
一覧	現在の印刷設定を確認することができます。



□ 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示 されません。

#### 共通のボタン

- ? (ヘルプボタン) プリント画面のヘルプを表示します。
- PDF

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ペー ジ出力を PDF ファイルとして保存したり、PDF をファクス送信したり できます。

- プレビュー 印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリッ クします。
- キャンセル 変更した設定を無効(キャンセル)にして、画面を閉じます。
- プリント 変更した設定を有効にして、印刷を行います。

## 印刷部数と印刷ページメニュー

印刷部数と印刷ページ画面では、印刷するページや部数の設定を行います。

プリンタ:	magicolor 2550	
プリセット:	標準	•
	印刷部数と印刷ページ	•
部数:	1 ▼丁合い	
ページ:	<ul><li>● すべて</li><li>○ 開始: 1</li><li>終了: 1</li></ul>	
? (PDF ▼) (プレヒ	(1-)	キャンセル ブリント

#### ■ 部数

印刷部数を設定します。「丁合い」をチェックすると、丁合い機能が働き、文書全体が 1 部ずつまとまって印刷されます。

例えば部数を「5」にして「丁合い」をチェックすると、文書の最初のページから最後のページまでが5回印刷されます。

#### ■ ページ

すべて: 全ページを印刷します。

開始、終了: 印刷するページを指定します。

#### レイアウトメニュー

レイアウト画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 を行います。



#### ■ ページ数/枚

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば「2」を選択する と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。

■ レイアウト方向

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 順番で印刷するかをクリックして選択します。

#### ■ 境界線

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。

#### ■ 両面

オプションの両面プリントユニットが装着されている場合、両面印刷に 関する設定を行います。

切: 両面印刷を行いません。

長辺とじ: 長辺とじで両面印刷を行います。 短辺とじ: 短辺とじで両面印刷を行います。



■ 両面印刷を行うときは、「オプションの設定」(p.37) で「両面ユ ニット」を選択しておいてください。

「両面ユニット」を選択していなくても「長辺とじ」または「短辺と じ」の項目をチェックできますが、その場合はプリントジョブが キャンセルされます。

## スケジューラメニュー

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行います。



#### ■ 書類をプリント

今すぐプリント: すぐに印刷を開始します。

後でプリント: 印刷を開始する時刻を指定します。 保留: プリントジョブを保留します。

#### ■ 優先順位

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。

## 用紙処理メニュー

用紙処理画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行います。



#### ■ ページの順序

自動:文書のページ順序で印刷するときに選択します。

通常:通常のページ順序で印刷するときに選択します。

逆送り:印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択します。

■ プリント

すべてのページ:全てのページを印刷します。

奇数ページ: 奇数ページのみ印刷します。

偶数ページ: 偶数ページのみ印刷します。

■ 出力用紙サイズ

使用する出力用紙サイズ:ソフトウェアが作成した書類のサイズを使用 するときに選択します。

用紙サイズに合わせる:書類の用紙サイズを、プリンタで使用されている用紙サイズに合わせるときに選択します。

プリンタで使用されている用紙サイズを指定します。

## ColorSync メニュー



#### ■ カラー変換

コンピュータでカラーマッチングを行うか、プリンタでカラーマッチングを行うかを選択します。

■ Quartz フィルタ Quartz フィルタを選択し、色調を変更できます。

#### 表紙メニュー



- 表紙をプリント 書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。
- 表紙のタイプ表紙の種類を選択します。
- 課金情報 表紙に印刷される課金情報を設定します。

## エラー処理メニュー



- PostScript エラー PostScript エラーを出力するかどうかを選択します。
- トレイの切り替え 指定した給紙トレイの用紙がなくなった場合にどうするかを選択します。

## 給紙メニュー

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。



■ 全体

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

■ 先頭ページのみ

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。

■ 残りのページ

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最初 のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。

オプションの給紙ユニットを装着している場合は、「オプションの設 定」(p.37)で「オプショントレイ」を選択してください。オプショ ンの設定画面で「オプショントレイ」が選択されていない場合は、 給紙画面の「トレイ2」の項目はグレー表示になり選択できません。

#### 印刷品質の設定メニュー



- クイックカラー クイックカラーを選択します。
- 解像度 画像の解像度を選択します。
- 用紙種類 用紙の種類を選択します。
- カラーモード カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを選択します。

#### ■ 詳細

クリックすると、詳細設定ページを表示します。

#### 印刷品質の設定(詳細)/イメージ



- RGB ソース(イメージ) 画像の RGB ソースプロファイルを選択します。
- RGB 特性 (イメージ)画像の RGB カラー特性を選択します。
- ハーフトーン (イメージ)画像の中間色の再現性を選択します。
- 詳細を隠す 詳細設定ページを隠し、印刷品質の設定ページを表示します。

## 印刷品質の設定(詳細)/グラフィックス



- グラフィックスグラフィックの設定を選択します。
- 詳細を隠す 詳細設定ページを隠し、印刷品質の設定ページを表示します。

## 印刷品質の設定(詳細)/テキスト



- RGB ソース(テキスト) テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。
- RGB 特性 (テキスト) テキストの RGB カラー特性を選択します。
- グレー再現(テキスト) RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。
- ハーフトーン(テキスト)
  テキストの中間色の再現性を選択します。
- 詳細を隠す 詳細設定ページを隠し、印刷品質の設定ページを表示します。

#### 印刷品質の設定(詳細)/シミュレーション



- シミュレーションプロファイル RGB カラープロファイルを選択します。
- グレー再現 シミュレーションの黒色とグレーの再現方法を選択します。
- 用紙の色に合わせる 下地色を印刷するかどうかを選択します。
- 詳細を隠す 詳細設定ページを隠し、印刷品質の設定ページを表示します。

## サプライのレベルメニュー (Bonjour のみ)



サプライのレベル画面では、現在の消耗品の状態を確認することができます。

## 一覧メニュー



一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。

# トラブルシューティング

症状	対応・処置
プリンタの設定項目が英語	- Mac OS X 10.3/10.4 の場合:
表記になっている	「プリンタ設定ユーティリティ」よりプリンタを選択し、「プリンタ」メニューから「情報を見る」を選択します。プリンタ情報画面のプルダウンメニューから「プリンタの機種」を選択します。プルダウンメニューから「KONICA MINOLTA」を選択し、機種名から「KONICA MINOLTA magicolor 2550」を選択後、「変更を適用」ボタンをクリックします。
	<b>-</b> Mac OS X 10.2 の場合:
	「プリントセンター」よりプリンタを選択し、「プリンタ」メニューから「情報を見る」を選択します。プリンタ情報画面のプルダウンメニューから「プリンタの機種」を選択します。プルダウンメニューから「KONICA MINOLTA」を選択し、機種名から「KONICA MINOLTA magicolor 2550」を選択後、「変更を適用」ボタンをクリックします。
プリセットで保存した機能 が反映されない。	プリンタの機能によっては、プリセットでは 保存されません。
プリンタがハングアップす る。	OS の不具合により、用紙サイズと用紙種類 の組合せが禁止できません。正しくない組合 せで印刷したとき、プリンタがハングアップ します。用紙サイズと用紙種類は、正しい組合せで印刷してください。
プリンタドライバおよび	- Mac OS X 10.4 の場合
PPD ファイルのバージョ ンを確認したい。	「プリンタ設定ユーティリティ」よりプリンタを選択し、「プリンタ」メニューから「情報を見る」を選択します。プリンタ情報画面のポップアップメニューから「名前と場所」を選択します。
他社製のプリンタから切り 替えたとき、画面の表示が おかしい。	
カスタム用紙サイズが、設 定した値と違う。	OS の不具合により、カスタム用紙サイズで 設定した値が、微妙に変わってしまうことが あります。(例:14.70 cm → 14.69 cm)

症状	対応・処置
2-up 印刷時に用紙の中央 に印刷されない。	OS の不具合により、以下のサイズで 2-up 印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷されません。(リーガル、レタープラス、フールスキャップ、ガバメントリーガル、ステートメント、フォリオ)
N-up 印刷を複数部行ったとき、「丁合い」を指定していると、連続して印刷される。	N-up 印刷を複数部行うときは、「丁合い」を 指定しないでください。
Acrobat Reader からの印刷時、「丁合い」が正しく機能しなかったり、印刷途中でジョブがキャンセルされたりする。	Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合は、OS に付属の「プレビュー」で印刷してください。
カスタム用紙サイズの名前 として使えないものがあ る。	Mac OS X の制限により、以下の名前をカスタム用紙サイズの名前として使用することはできません。他の名前を使用して下さい。 - 「Custom」
	- 「A4」や「B4」など、PDF ファイルで 定義されている一般的な用紙サイズの 名前
用紙タイプエラーが表示さ れる。	トレイ1とトレイ2で、サポートしている用 紙タイプを指定してください。

# Mac OS 9 での 使い方



# プリンタドライバの動作環境

プリンタドライバのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認してください。

コンピュータ	PowerPC G3 以上の CPU を搭載した Apple Macintosh(PowerPC G4 以上を推奨)
コンピュータと プリンタの接続方法	USB 接続、 ネットワーク接続(10Base T/100Base TX)
OS	Mac OS 9.1 以降
メモリ	OS が推奨する以上(128 MB 以上を推奨)
ハードディスク 空き容量	256 MB 以上推奨(イメージ展開用)


## プリンタドライバのインストール

- プリンタドライバのインストールをする前に、すべてのアプリケー ションを終了させてください。
- 1 magicolor 2550 Software Utilities CD-ROMをCD-ROM/DVDドライブに入れます。
- **2** デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、「Install」 アイコンをダブルクリックします。



プリンタドライバのインストーラが起動します。

- Mac OS X をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする前に、Classic を起動してください。
- 3 ソフトウェア使用許諾契約画面で、内容を確認し、[同意する]をクリックします。



4 [ソフトウェアのインストール] をクリックします。



5 [インストール] をクリックします。 インストーラがプリンタドライバと ColorSync プロファイルをインストールします。



インストールが始まります。

6 インストールが完了したら [終了] をクリックします。



**7** [終了] をクリックします。 これで、magicolor 2550 プリンタドライバのインストールが完了しました。

# セレクタでのプリンタの選択

AppleTalk を使用してプリンタに接続するには、セレクタを使用します。

- **1** プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。
- 2 アップルメニューから「セレクタ」を選択します。



**3** セレクタ画面の左側で「LaserWriter 8」を選択します。 画面右側の「PostScript プリンタの選択」にプリンタ名が表示されます。



4 プリンタを選択します。

5 [作成] をクリックします。 以下の画面が表示されます。



- **6** [PPD 選択] をクリックします。
- **7** リストから、「KONICA MINOLTA mc2550PS JP」を選択して、[開く] をクリックします。
- 8 [構成] をクリックします。 プリンタ設定ダイアログが表示されます。



- **9** 装着しているオプションを選択して、[OK] をクリックします。
- **10** [OK] をクリックします。

magicolor 2550 アイコンがデスクトップに表示されます。

Classic モードの場合、デスクトップにアイコンは表示されません。


## デスクトップ・プリンタ Utility からプリンタを選択する

USB ケーブルを使用してプリンタに接続するには、デスクトップ・プリンタ Utility を使用します。

- **1** プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。
- 2 ハードディスクから、デスクトップ・プリンタ Utility を選択します。 新規画面が表示されます。



- $\mathbf{3}$  [プリンタ] ポップアップメニューから、「LaserWriter 8」を選択します。
- $oldsymbol{4}$  [デスクトップに作成]リストから、「プリンタ(USB)」を選択します。
- **5** [OK] をクリックします。
- 6 [変更] をクリックして、PPD ファイルを選択します。



7 PPD ファイルの一覧から「KONICA MINOLTA mc2550PS JP」を選択します。



- 8 [選択] をクリックします。
- **9** [変更] をクリックして、USB プリンタを選択します。



**10** [USB プリンタの選択] リストから、「magicolor 2550」を選択します。




- **11** [OK] をクリックします。
- 12 [作成] をクリックします。
- 13 [保存する] をクリックします。

14 必要に応じて、プリンタの名前を変更し、[OK] をクリックします。



デスクトップに magicolor 2550 アイコンが表示されます。




# ページ設定ダイアログの設定

アプリケーションソフトウェアで、「ファイル」メニューから「用紙設定…」または「ページ設定…」を選択したときに表示されます。

#### ページ属性メニュー

「ページ属性」画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことができます。



- 用紙
  - 用紙サイズをポップアップメニューから選択します。
- 方向 印刷方向を選択します。
- 拡大縮小(%) 拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します(25%~400%)。
- どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4 mm までの範囲は印刷できません。

#### カスタム用紙サイズメニュー

ページ設定画面の用紙ポップアップメニュー内にないカスタム用紙サイズを 設定することができます。

f 1 ページ設定画面のポップアップメニューから「カスタム用紙サイズ」を 選択します。



用紙サイズ編集画面が表示されます。

2「新規」をクリックします。 以下の画面が表示されます。



3 「カスタム用紙サイズの名前」ボックスにカスタム用紙サイズ名を、 「幅」「高さ」ボックスに用紙の幅と高さを、「余白」ボックスに余白の 値を入力し、「OK」をクリックします。



■ 「幅」「高さ」ボックスで入力する値の単位は、センチメートル(cm) です。インチで値を設定するときは、「単位」ポップアップメニュー から「インチ」を選択してください。

- 本プリンタで設定できる数値は、以下のとおりです。 高さ: 14.8 cm ~ 35.6 cm 幅: 9.2 cm ~ 21.6 cm
- どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4 mm までの範囲は印刷できません。
- 4 複数のカスタム用紙サイズを設定する場合は、「新規」をクリックし、 手順3の操作を繰り返してください。
  - すでに設定されているカスタム用紙サイズを削除するときは、中央のリストからカスタム用紙サイズを選択し、[削除]をクリックしてください。
- 5 カスタム用紙サイズの設定が保存され、ページ設定ダイアログの「用紙 サイズ」ポップアップメニューからその設定を選択できるようになりま す。
- **6** 設定が終わったら [終了] をクリックします。

# プリント画面の設定

ここでは、アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選択したときに表示されるプリント画面について説明します。

**1** 「ファイル」メニューから「プリント ...」または「印刷 ...」を選択します。

プリント画面が表示されます。

2 「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うことができます。

## プリント設定のメニュー



メニュー	設定内容
一般設定	部数、給紙トレイ、印刷するページの設定を 行います。
カラーマッチング	カラーマッチングの設定を行います。
バックグラウンドプリント	印刷するときにデータをスプールする (バックグランド印刷) かスプールしない (フォアグラウンド印刷) かの設定と、印刷時間の設定を行います。
ファイルとして保存	印刷イメージをファイルとして保存するかど うかの設定と、保存するデータの形式を設定 します。

メニュー	設定内容
フォント設定	フォントの設定とフォントのダウンロードの 設定を行います。
レイアウト	印刷する際のページレイアウトの設定や両面 印刷の設定を行います。
作業記録処理	作業記録の設定を行います。
表紙	表紙の設定を行います。
印刷品質の設定	印刷品質の設定を行います。
イメージ	イメージデータの詳細なカラーオプション設 定を行います。
グラフィックス	グラフィックスデータの詳細なカラーオプ ション設定を行います。
テキスト	テキストデータの詳細なカラーオプション設 定を行います。
シミュレーション	シミュレーションプロファイルの設定を行い ます。



同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示 されません。

## 共通のボタン

■ キャンセル

変更した設定を無効(キャンセル)にして、画面を閉じます。

■ プリント

変更した設定を有効にして、印刷を行います。

■ 設定の保存

プリント画面で変更した設定を保存したいときに、このボタンをクリックします。変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用されます。

#### 一般設定メニュー



#### ■ 部数

印刷部数を設定します。「丁合い」をチェックすると、丁合い機能が働き、文書全体が 1 部ずつまとまって印刷されます。

例えば部数を「5」にして「丁合い」をチェックすると、文書の最初のページから最後のページまでが5回印刷されます。

■ ページ

全ページ:全ページを印刷します。

ページ指定:印刷するページを指定します。

■ 給紙元

全体: すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

1 枚目:最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。

残り:最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。



まプショントレイが装着されていない場合は、グレー表示になり 選択できません。

## カラーマッチングメニュー



- カラー指定 お使いのコンピュータで使用可能なカラー設定から選択します。
- マッチングスタイル カラーマッチング設定を指定します。また、設定を自動的に選択するこ ともできます。「カラー指定」で「ColorSync カラー・マッチング」を選 択していない場合は、この項目はグレー表示になり、設定できません。
- プリンタ用プロファイル 使用可能なプリンタ用プロファイルから設定を選択します。

## バックグラウンドプリントメニュー



#### ■ 処理方法

バックグラウンド:プリントジョブを処理する準備ができるまでコンピュータ上に一時的に保存される、スプールファイルが作成されます。 そのため、プリントジョブの処理中も、お使いのアプリケーションで作業を続けることができます。

フォアグランド:お使いのコンピュータ上に、スプールファイルの処理 を行う空き容量が十分にない場合に選択してください。

■ プリント時刻

至急:すぐに印刷を開始します。

標準:通常どおり印刷を行います。

日時を指定:印刷を開始する時刻を指定します。

保留:プリントジョブを保留します。

## ファイルとして保存メニュー



- フォーマット出力ファイルのフォーマットを選択します。
- PostScript レベル PostScript レベルを選択します。
- データフォーマット プリントジョブをファイルとして保存する際のフォーマットを、 「ASCII」または「二進(バイナリ)」から選択します。
- フォントの保持 プリントジョブをファイルとして保存する際に、プリントジョブ内の フォントを保持する方法を選択します。

## フォント設定メニュー



■ フォント情報

フォント・キーに注釈をつける:フォントキーに注釈を追加するよう設定します。

#### ■ フォント・ダウンロード

- 優先フォーマット:優先的にダウンロードされるフォントのフォーマットを指定します。
- 必要なフォントを常にダウンロードする:この項目をチェックすると、必要なフォントが常にプリンタにダウンロードされるようになります。プリンタのフォントは使用されません。
- Type 42 フォーマットを作成しない:この項目をチェックすると、 Type 42 フォーマットのフォントが生成されません。
- 省略時設定を使用:フォント・ダウンロードの設定を工場出荷時の値に戻します。

## レイアウトメニュー



#### ■ ページ割り付け

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。

例えば「2ページ分」を選択すると、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。

#### ■ レイアウト方向

1 枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 順番で印刷するかクリックして選択します。

#### ■ 枠線

1 枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに枠線を印刷する場合は、ポップアップメニューから枠線の種類を選択します。

#### ■ 両面にプリント

プリントジョブを両面印刷するかどうか設定します。

オプションの両面プリントユニットが装着され、PPDでオプションが設定されている場合以外は、この項目はグレー表示になり、設定できません。詳しくは、「セレクタでのプリンタの選択」(p.63)を参照してください。

#### ■ とじしろ

用紙内の各ページの綴じる方向を、短辺か長辺か指定します。

#### 作業記録処理メニュー



#### ■ PostScript エラーが起きた場合

PostScript エラーが起きたときにプリンタが自動的に行う処理を設定します。

#### ■ 作業記録

作業記録フォルダとして設定されたフォルダに、作業内容のコピーを生成するように設定します。

また、ジョブが終了したあとに、フォントの情報などの作業ログを生成することもできます。

#### ■ 作業記録フォルダ

作業記録フォルダの場所を指定します。選択されたフォルダには、作業 内容のコピーや、作業内容の記録が保管されます。

[変更]をクリックすると、別のフォルダを参照して選択できます。

## 表紙メニュー



- 表紙のプリント 書類の前か、書類の後ろに表紙を印刷できます。
- 表紙の給紙元

表紙を印刷する用紙が入っている給紙トレイを選択します。

表紙ページには、ユーザ名、アプリケーション、文書名、日付、時刻、 プリンタ名、ページ番号など、プリントジョブに関する情報が印刷され ます。

「表紙のプリント」で「なし」が選択されている場合は、この項目はグレー表示になり、設定できません。

## 印刷品質の設定メニュー



- クイックカラー クイックカラーを選択します。
- 解像度画像の解像度を選択します。
- 用紙種類用紙の種類を選択します。
- カラーモードカラーで印刷するかモノクロで印刷するかを選択します。

## イメージメニュー



- RGB ソース(イメージ) 画像の RGB ソースプロファイルを選択します。
- RGB 特性 (イメージ)画像の RGB カラー特性を選択します。
- ハーフトーン (イメージ)画像の中間色の再現性を選択します。

## グラフィックスメニュー



- RGB ソース(グラフィックス) グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。
- RGB 特性(グラフィックス) グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。
- ハーフトーン(グラフィックス)
  グラフィックスの中間色の再現性を選択します。

## テキストメニュー



- RGB ソース(テキスト) テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。
- RGB 特性(テキスト) テキストの RGB カラー特性を選択します。
- グレー再現 RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。

■ ハーフトーン(テキスト) テキストの中間色の再現性を選択します。

## シミュレーションメニュー



- シミュレーションプロファイル RGB カラープロファイルを選択します。
- 用紙の色に合わせる 下地色を印刷するかどうかを選択します。
- グレー再現 シミュレーションの黒色とグレーの再現方法を選択します。

## プリントジョブの確認

デスクトップにある magicolor 2550 アイコンをダブルクリックすると、プ リントジョブを確認することができます。





Classic モードの場合、プリントモニタが自動的に起動し、アイコン が Dock 内に表示されます。プリントモニタのアイコンをクリックす ると、プリントジョブの状況を確認できます。

## トラブルシューティング

症状	対応・処置
カスタム用紙で両面印刷すると、エラーが発生する。	カスタム用紙では、両面印刷できません。また、ページ種類(メディアタイプ)にも制限がありますので設定に注意してください。製品に付属のユーザーズガイド(電子マニュアル)を参照してください。
Web ブラウザから印刷すると、フレームごとに別のページにプリントされる。	Web ブラウザの仕様により、フレームごとに別ページに印刷されることがあります。別の Web ブラウザで印刷を試してください。 プリントダイアログのプレビュー機能を使って確認することができます。
両面印刷が選択できない。 トレイ2が選択できない。	ネットワークでプリンタと接続している場合、セレクタで装着しているオプションを選択してください。セレクタでオプションを選択する方法については、「セレクタでのプリンタの選択」(p.63)をごらんください。また、ページ種類(メディアタイプ)にも制限がありますので設定に注意してください。製品に付属のユーザーズガイド(電子マニュアル)を参照してください。
エラーを解除したが、また エラーダイアログが表示さ れた。	まれに、エラーを解除したにもかかわらず、 エラーダイアログが数回表示されることがあ ります。

# Linux での 使い方

## プリンタドライバの動作環境

プリンタドライバのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認してく ださい。

OS	Red Hat Linux 9.0 、SuSE Linux 8.2
コンピュータと プリンタの接続方法	USB 接続、パラレル接続、 ネットワーク接続(10Base-T/100Base-TX)
メモリ	OS が推奨する環境以上(128 MB 以上を推奨)
ネットワーク	LPR (queue: lp, LP, default, DEFAULT)
	AppSocket/HP JetDirect
ハードディスク 空き容量	256 MB 以上



この章では、Red Hat 9.0 での操作を例に説明しています。

## PPD ファイルをコマンドラインからインス トールする



■ プリンタドライバのインストールをする前に、すべてのアプリケー ションを終了させてください。



PPD ファイルのインストールにはルート権限が必要です。


1 Software Utilities CD-ROM から PPD ファイルを "/usr/share/cups/model/ KONICA MINOLTA"にコピーします。



◎ OpenOffice から印刷するときは、「km2550-open.ppd」を使用し てください。それ以外の場合は、km2550np.ppd を使用してくだ

OpenOffice から印刷する方法については、「OpenOffice の場合」 (p.95) をごらんください。

- 2 メインメニューから「システムツール」→「Terminal」を選択します。
- **3** "/etc/init.d/cups restart" と入力します。



**4** Terminal を終了します。

## プリンタ追加

- PPD をコピーしたあとは、必ず cups を再起動してください。
- 1 ブラウザを起動します。
- **2** URL に "http://localhost:631" と入力し、[Manage Printers] をクリックします。

CUPS Administration Web Page が表示されます。



**3** [Add Printer] をクリックします。 ポップアップウィンドウが

ポップアップウィンドウが 表示されます。



- 4 ルート権限のユーザー名とパスワードを入力して、[OK] をクリックします。
- 5 プリンターの名称、設置場所、説明を入力して、 [Continue]をクリックします。
- 6「Device」リストからデバイスポートを選択して、
  [Continue] をクリックします。



Admin  Device for mc2550		
Device:	AppSocket/HP JetDirect	<u> </u>
	Continue	

- TCP/IP の場合:「AppSocket/HP JetDirect」を選択
- USB 接続の場合:「USB Printer #1」を選択
- パラレル接続の場合:「Parallel Port #1」を選択
- 7 USB 接続またはパラレル接 続の場合、手順8へすすみ ます。

デバイスの URI を以下の形 式で入力します。socket:// くプリンタ名もしくはプリ ンタの IP アドレス> [ポー ト番号]





## 入力例:

プリンタの IP アドレスの場合: socket://192.168.1.190:9100 プリンタ名の場合: socket://Hostname:9100 プリンタ名は IP アドレスで代用できます。また、ポート番号は省略 することができます。

- **8** [Continue] をクリックします。
- 9「KONICA MINOLTA」を選択 して、「Continue」をクリッ クします。



10 FKONICA MINOLTA magicolor 2550 PPD (ip)」を選 択して、[Continue] をク リックします。



以下のメッセージが表示されます。



プリンタ追加 89

## プリンタドライバの設定

## 設定ページの表示


- 1 ブラウザを起動します。
- 2 URLに "http://
  localhost:631" と入力し、
  [Manage Printers] をクリッ
  クします。

設定ツールのプリンタ管理 用 Web ページが表示されま す。



**3** [Configure Printer] をクリックします。

プリンタドライバの設定ページが表示されます。



## 設定項目

## **Options Installed**

項目	設定内容
ディスク	オプションのハードディスクを装着しているかどうか を選択します。
給紙トレイ	オプションの給紙トレイを装着しているかどうかを選択します。
両面ユニット	オプションの両面ユニットを装着しているかどうかを 選択します。

## 基本機能

項目	設定内容
カラーモード	印刷する時の色を <b>カラー、グレースケール</b> から指定します。
	・デフォルトの設定は <b>カラー</b> です。
ソート	<b>有効</b> が選択されている場合、文書が丁合いされて印刷 されます。
	・デフォルトの設定は <b>有効</b> です。
解像度	印刷時の画像解像度を <b>高品質、標準</b> から指定します。
	・デフォルトの設定は <b>高品質</b> です。
給紙トレイ	給紙元を Auto、トレイ 1、トレイ 2 から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>トレイ 1</b> です。
自動トレイ切り替え	<b>有効</b> が選択されている場合、指定した給紙トレイの用紙がなくなったときに、自動的に同じサイズの用紙がセットされているトレイに切り替えて印刷を続行します。
	・デフォルトの設定は <b>無効</b> です。
用紙サイズ	用紙のサイズを指定します。
用紙種類	用紙の種類を指定します。
両面のオプショ ン	両面印刷したときの綴じる方向を <b>なし、短辺を綴じる、 長辺を綴じる</b> から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>なし</b> です。

## 詳細

項目	設定内容
CMYK グレー再 現	黒色とグレーの再現方法を <b>4 色(CMYK)トナー、全て黒(K)トナー、単色(ブラック)のみ</b> から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>4色(CMYK)トナー</b> です。
RGB ソース(イ メージ)	画像の RGB カラープロファイルを Adobe RGB (1998)、Apple RGB、ColorMatch RGB、sRGB、なし、 青の RGB 調整から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>sRGB</b> です。
RGB ソース(グ ラフィックス)	グラフィックスの RGB カラープロファイルを Adobe RGB (1998)、Apple RGB、ColorMatch RGB、sRGB、 なし、青の RGB 調整から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>sRGB</b> です。
RGB ソース(テ キスト)	テキストの RGB カラープロファイルを Adobe RGB (1998)、Apple RGB、ColorMatch RGB、sRGB、なし、 青の RGB 調整から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>sRGB</b> です。
RGB 特性(イ メージ)	画像の RGB 特性を <b>完全一致、写真調、色の一致、鮮明</b> から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>写真調</b> です。
RGB 特性(グラ フィックス)	グラフィックスの RGB 特性を <b>完全一致、写真調、色の</b> <b>一致、鮮明</b> から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>鮮明</b> です。
RGB 特性(テキ スト)	テキストの RGB 特性を <b>完全一致、写真調、色の一致、 鮮明</b> から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>鮮明</b> です。
グレー再現(テ キスト)	テキストの黒色とグレーの再現方法を <b>4 色(CMYK)</b> トナー、全て黒(K)トナー、単色(ブラック)のみか ら選択します。
	・デフォルトの設定は <b>全て黒(K)トナー</b> です。
シミュレーショ ンプロファイル	RGB カラープロファイルを <b>Commercial Press、DIC、</b> <b>Euroscale 、SWOP、TOYO、なし</b> から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>なし</b> です。

項目	設定内容
ハーフトーン (イメージ)	画像の中間色の再現方法を <b>詳細、スムーズ</b> から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>スムーズ</b> です。
ハーフトーン (グラフィック	グラフィックスの中間色の再現方法を <b>詳細、スムーズ</b> から選択します。
ス)	・デフォルトの設定は <b>詳細</b> です。
ハーフトーン (テキスト)	テキストの中間色の再現方法を <b>詳細、スムーズ</b> から選択します。
	・デフォルトの設定は <b>詳細</b> です。
用紙の色に合わ	オンが選択されている場合、下地色を印刷します。
せる	・デフォルトの設定は <b>オフ</b> です。

## **Banners**

項目	設定内容
Starting Banner	開始バナーを none、classified、confidential、 secret、standard、topsecret、unclassified から選択 します。
	・デフォルトの設定は none です。
Ending Banner	終了バナーを none、classified、confidential、 secret、standard、topsecret、unclassified から選択 します。
	・デフォルトの設定は none です。


## 文書を印刷する

アプリケーションによって、印刷ダイアログおよび印刷設定ダイアログの内 容が異なります。


## LPR コマンドを使用する場合

OpenOffice 以外の場合、下記の印刷ダイアログが表示されます。

**1** 印刷ダイアログの [プロパ ティ] をクリックします。



2 印刷プロパティダイアログ が表示されます。



- 4 印刷ダイアログで [印刷] をクリックして、文書を印刷します。

## OpenOffice の場合



下記は、Red Hat 9 上で OpenOffice 1.0.2 を使用した場合の手順です。 お使いの OS のバージョンによっては下記の手順と操作が異なる場 合があります。



あらかじめ km2550-open.ppd を使用して、システムに OpenOffice 用 のプリンタを追加しておいて下さい。プリンタをシステムに追加す る方法については、「プリンタ追加」(p.88) をごらんください。

**1** メインメニューから「オ フィス」→「OpenOffice .org のプリンター設定」を 選択します。

> プリンタの管理ダイアログ が表示されます。



2 「新しいプリンタ」をクリッ クします。

> プリンタの追加ダイアログ が表示されます。



3 「プリンタの追加」が選択さ れていることを確認して、 「次へ」をクリックします。 プリンタの選択ダイアログ が表示されます。



**4** [インポート] をクリックします。

ドライバのインストールダ イアログが表示されます。



- 5 ドライバのディレクトリに "usr/share/cups/model/KONICA MINOLTA/"と入力します。
- 6 [ドライバの選択] リストから、「KONICA MINOLTA mc2550 OpenOffice.PPD」を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。
- **8** KONICA MINOLTA mc2550 OpenOffice.PPD を選択して、[次へ] をクリックします。
- 9 コマンドラインに "lpr -p" と入力して、OpenOffice 用 に作成したプリンタの名前 を追加し、[次へ] をクリッ クします。



10 プリンタ名を変更します。



- 11 [完了]をクリックします。プリンタの管理ダイアログに戻ります。
- 12 [閉じる] をクリックします。
- 13 メインメニューから「オフィス」→「OpenOffice.org Writer」を選択します。
- 14 OpenOffice のメニューから [印刷]をクリックします。 印刷ダイアログが表示され ます。



- 15 OpenOffice .org のプリン ター設定で登録したプリンタの名前を選択します。
- **16** [OK] をクリックします。

## 印刷ジョブの確認

ブラウザからプリントジョブを確認することができます。

**1** ブラウザを起動します。

2 URL IC "http:// localhost:631"と入力しま す。

> CUPS Administration Web Page が表示されます。



**3** [Manage Jobs] をクリック します。

> 現在の有効なジョブが表示 されます。



印刷を終了したジョ ブを確認するときは、 [Show Complete Jobs] をクリックし ます。



## トラブルシューティング

症状	対応・処置
プリンタがサイズエラーも しくはタイプエラーで止 まってしまう。	ペーパーサイズとメディアタイプなどが禁止されている組み合わせで送信されている可能性があります。はがきや OHP は普通紙モードでは印字できません。
カスタムペーパーサイズで 印字できない。	カスタムペーパーサイズはドライバから直接 印字できません。コマンドラインからのみの 印字をサポートしています。以下の様に指定 することによりデータを印字できます。lpr -P [プリンタ名] -o media=Custom. [WIDTH × LENGTH] [ファイル名]
	1. Custom. [WIDTH × LENGTH] のフォーマット: Custom.150 × 200 mm、 Custom.8 × 11 in、Custom.15 × 20 cm、 Custom.612 × 782 (postscript ポイント)
	2. データのファイル形式は PS、PDF、 JPEG が対応
OpenOffice やその他オフィス系アプリケーション (Kword など) で正しく印字できないことがある。	Linux 上のアプリケーションはアプリケーション自体が印字に関する設定を独自に持っています。これらの中には本プリンタでサポートされていない機能もあります。以下のように設定場所を使い分けてください。
	■ アプリケーションから設定する項目: 用紙サイズ、オリエンテーション
	■ プリンタドライバ GUI(kprinter)から設 定する項目:用紙タイプ、トレイ、解像 度指定など上記以外
Kword で Watermark が印 字できない。	Kword のバグです。オーバーレイをご使用く ださい。

# Crown プリント モニタ + の使い方

# 4

## Crown プリントモニタ + のインストール後に Crown ポートを追加する

Crown プリントモニタ + のインストールが終了した後でも、以下の手順で 新しい Crown ポートを追加することができます。



辿べ 以下の説明では、Crown プリントモニタ + がすでにコンピュータにイ ンストールされているものとします。インストール方法は、インス トレーションガイドをご覧ください。

## Windows XP/2000/NT4.0 の場合

- 1 「スタート」―「設定」―「プリンタ」を選択します。
- 2 プリンタのアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。 プリンタのプロパティ画面が表示されます。
- 3「ポート」タブを選択します。
- 4 「ポートの追加」ボタンをクリックします。 「プリンタポート」画面が表示されます。
- 5 「利用可能なプリンタポー ト」リストから「Crown Port+ I を選択し、「新しい ポート」ボタンをクリッ クします。

「Crown ポート+の追加」 画面が表示されます。



6「IP アドレス」テキストボックスに、プリンタの IP アドレスを入力しま す、



**『**このアドレスは、一意的なホスト名、またはプリンタのドット表 記識別子(IPアドレス)を入力してください。

■ 本プリンタでは、プリンタの検索機能はサポートしません。

- 7 「ポート名称」テキストボックスに、ポートの論理名を入力します。
  - ポートの論理名は、ポートの記述識別子です。各ポート名は一意 的でなければなりません。
  - 🌬 ポート名は、最大 128 文字まで入力できます。
  - 「IPアドレス」テキストボックスに何も入力しなかった場合、「ポート名称」テキストボックスに入力した文字列が「IPアドレス」テキストボックスにもそのまま入力されます。必要に応じて、それぞれの値を変更してください。
- **8**「OK」ボタンをクリックします。
  - 「アドバンスド」ボタンをクリックすると、「CrownPort の詳細設定」画面が表示され、Crown ポートの詳細な設定が行えます。詳しくは、「Crown ポートの詳細設定」(p.105)をごらんください。
- 9「プリンタポート」画面で「閉じる」ボタンをクリックします。
- **10** プリンタのプロパティ画面で「OK」ボタンをクリックします。

## Windows Me/98SE の場合

- 1 「スタート」―「設定」―「プリンタ」を選択します。
- 2 プリンタのアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。 プリンタのプロパティ画面が表示されます。
- 3 「詳細」タブを選択します。
- 4 「ポートの追加」ボタンをクリックします。 「ポートの追加」画面が表示されます。
- 5 「その他」を選択し、「追加するポートの種類」リストから「Crown Port+」を選択します。
- 6 「OK」ボタンをクリックします。

「Crown ポート + の追加」 画面が表示されます。



- **7**「IP アドレス」テキストボックスに、プリンタの IP アドレスを入力します。
  - このアドレスは、一意的なホスト名、またはプリンタのドット表記識別子(IP アドレス)を入力してください。
  - **量** 本プリンタでは、プリンタの検索機能はサポートしません。
- 8 「ポート名称」テキストボックスに、ポートの論理名を入力します。
  - ポートの論理名は、ポートの記述識別子です。各ポート名は一意 的でなければなりません。
  - ポート名は、最大 128 文字まで入力できます。
  - 「IP アドレス」テキストボックスに何も入力しなかった場合、「ポート名称」テキストボックスに入力した文字列が「IP アドレス」テキストボックスにもそのまま入力されます。必要に応じて、それぞれの値を変更してください。
- 9  $\lceil OK \rfloor$  ボタンをクリックします。
  - 「アドバンスド」ボタンをクリックすると、「CrownPort の詳細設 定」画面が表示され、Crown ポートの詳細な設定が行えます。詳 しくは、「Crown ポートの詳細設定」(p.105) をごらんください。
- 10 プリンタのプロパティ画面で「OK」ボタンをクリックします。

## Crown ポートの詳細設定

「CrownPort の詳細設定」画面で、Crown ポートの詳細な設定を行います。



項目	初期設定	機能
ステータス更新 間隔	5 秒	このポートに接続されたプリンタのステータ ス情報で、Crown プリントモニタ + がプリン トマネージャを更新する間隔を設定します。
ステータス要求 タイムアウト	10 秒	Crown プリントモニタ + がプリントマネー ジャにプリンタから応答がないことを通知す るまでの、プリンタからの応答の待機時間を 設定します。
送信要求タイム アウト	60 分	Crown プリントモニタ + が Microsoft プリント スプーラに制御を返すまで、プリントジョブ が送信されるのを待機する時間を設定します。
		タイマーで設定した時間が経過したとき に、ジョブが Windows 2000/NT4 サー バ経由で送信済みの場合は、プリント ジョブは自動的に終了し、システムから 削除されます。
		タイマーで設定した時間が経過したときに、ジョブがワークステーション経由で送信済みの場合は、Windows XP/2000/NT4の「Print Spooler」ダイアログが現れ、応答の再試行を行うかキャンセルするかの確認メッセージが表示されます。 応答を行うかどうかに関係なく、ジョブ は終了し、システムから削除されます。


項目	初期設定	機能
ポートの設定	9100	9100 を選択してください。
		本プリンタでは、ポート 35 はサポート しません。


# イーサネット設定 メニューについて



## イーサネットメニュー

## 設定メニューの構成





# イーサネットメニューの表示

プリンタの操作パネルで以下のキー操作を行い、プリンタのイーサネットメニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネットワークの項目をすべて表示できます。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)
	インサツ カノウ
<b>*</b> メニュー	メイン メニュー
選択	インサツ
	オプションのハードディスクを装着している場合には:
	メイン メニュー
	ホゾ゛ン / インサツ
	メイン メニュー
	インターフェース
<b>*</b> メニュー	インターフェース
, — 3 選択 <b>→ 1</b>	イーサネット
** メニュー 選択 **	

# イーサネットメニューの設定項目

プリンタがネットワーク接続されている場合は、以下の項目を設定する必要があります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談してください。

手動で IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクを設定する場合は、はじめに DHCP/BOOTP の設定を「イイエ」にしてください。

# TCP/IP

# 有効

目的	TCP/IP を有効にするかどうかを設定します。
設定値	M / 11I
初期値	M

#### DHCP/BOOTP

目的	ネットワーク内に DHCP サーバまたは BOOTP サーバが ある場合に、DHCP サーバまたは BOOTP サーバから自 動的に IP アドレスを取得、また他のネットワーク情報を ロードするかどうかを設定します。
設定値	M / 11I
初期値	M

# IP アドレス

目的	本プリンタのネットワーク上の IP アドレスを設定しま
	す。
範囲	各 3 桁の数値:0~255
	△ 、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。
	✓ 、
	す。
初期値	192.168.001.002

# ゲートウェイ

目的	ネットワーク上にルータ/ゲートウェイがあり、サブネットを越えた先のネットワーク上のユーザからもプリンタを利用できるようにする場合に、ルータ/ゲートウェイのアドレスを設定します。
範囲	各 3 桁の数値: 0 ~ 255
初期値	000.000.000

# サブネット マスク

目的	ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブネットマスクを使用して、プリンタの利用可能な範囲を制限することができます(例えば、部署ごとに範囲を設定できます)。
範囲	各 3 桁の数値:0 ~ 255
	△、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。
	│ ◇ 、 ◇ キーを押して3桁の数値4つの間を移動させま
	す。
初期値	000.000.000.000

# HTTP 有効

目的	HTTP を有効にするかどうかを設定します。
設定値	M / 11I
初期値	M

# 自動 IP 有効

目的	自動 IP を有効にするかどうかを設定します。
設定値	M / 11I
初期値	11 <sup>I</sup>

# IPX/SPX

# フレームタイプ

目的	NetWare 上で使用するプロトコルを設定します。
設定値	ジドウ/802.2/802.3/ETHER II/SNAP
初期値	シ゛ト゛ウ

# **ETHERTALK**

# NAME

目的	Macintosh の EtherTalk を使用する場合に表示されるプリンタ名を設定します。
設定値	半角 16 文字以下
初期値	magicolor 2550

#### NAME2

目的	Macintosh の EtherTalk を使用する場合に表示されるプリンタ名を設定します。
設定値	半角 16 文字以下
初期値	(空白)

#### NETZONE

目的	Macintosh の EtherTalk ゾーン名を設定します。
設定値	半角 16 文字以下
初期値	*

#### **NETZONE2**

目的	Macintosh の EtherTalk ゾーン名を設定します。
設定値	半角 16 文字以下
初期値	(空白)

# スピード

目的	ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設定ができます。
設定値	ジドウ / 100 FULL DUPLEX / 100 HALF DUPLEX / 10 FULL DUPLEX / 10 HALF DUPLEX
初期値	ŷ゙ドゥ

# PS プロトコル

目的	ポストスクリプトのジョブを受信するプロトコルを設定 します。
設定値	<b>バイナリ / クオーテッドバイナリ</b>
初期値	パ・イナリ

# ネットワーク印刷




# ネットワーク接続

# 概念図

プリンタを TCP/IP ネットワーク に接続するには、内部ネット ワークアドレスをプリンタに設 定しておく必要があります。



多くの場合、他で使用さ れていない IP アドレスの みを入力します。ただし、 ネットワーク環境によっ ては、サブネットマスク **/ゲートウェイ(ルータ)** アドレスも入力する必要 があります。



### 接続方法

#### イーサネット接続の場合

標準イーサネットインターフェースは RJ45 コネクタで、伝送速度が 10 ~ 100 メガビット/秒(Mbit/s)です。

プリンタをイーサネットネットワークに接続するときは、プリンタの IP (Internet Protocol) アドレスの設定方法によって、操作手順が異なります。 プリンタの工場出荷時には、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが設定されています。

- IP アドレス: TCP/IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値
- サブネットマスク: IP アドレスが属するサブネットを判断するために使用されるフィルタ
- ゲートウェイ:サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、ネットワーク上のノード(機器)

ネットワーク上にある各コンピュータとプリンタの IP アドレスは固有のアドレスでなければならないため、通常プリンタの初期設定のアドレスを変更して、そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の IP アドレスとコンフリクト (競合) しないようにする必要があります。2 種類の方法のいずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法について、以下に詳しく説明します。

- DHCP を使用する場合
- アドレスを手動設定する場合

### DHCP を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、DHCP サーバによってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。(DHCP の説明については、「ネットワーク印刷」(p.122) を参照してください。)

- DHCP が使用可能になっていない場合は、「インターフェース イーサネット TCPIP DHCP/BOOTP」メニューで「ハイ」を選択してください。
- イーサネットケーブルのコネクタ(RJ45)を、プリンタのインター フェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネット ワークに接続します。
- 2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

**1** プリンタをネットワークに接続します。

**3** プリンタのメッセージ画面に「インサッ カ/ウ」と表示されたら、プリンタドライバをインストールします。

# アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、プリンタの IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスク を手動で設定変更することができます。(詳しくは、第5章 "イーサネット設 定メニューについて"を参照してください。)



手動で IP を設定する場合は「インターフェース - イーサネット - TCPIP - DHCP/ BOOTP」で「イイエ」を選択してください。

また、IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、 プリンタドライバを再インストールしてください。

#### ご注意

プリンタの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡 してください。

1 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。

# プリンタのメッセージ画面に「インサツ カ/ウ」と表示されたら、IP アドレス の設定を行います。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)	
	インサッ カノウ	
* メニュー 選択	メイン メニュー インサツ オプションのハードディスクを装着している場合には: メイン メニュー ホソ、ン / インサツ	
$\triangleright$	メイン メニュー インターフェース	
★ メニュー 選択 ◆	インターフェース イーサネット	
★ メニュー 選択 ◆	イーサネット TCPIP	
★ メニュー 選択 ◆	TCPIP בלבלי	
$\triangleright$	TCPIP IP 71° VZ	
★ メニュー 選択 ◆	IP アドレス 192.168.001.002	
✓、   ○ キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。		
	ーを押して各桁の数値を増減させます。	
★ メニュー 選択 ◆	IP 71° VZ xxx.xxx.xxx	

**3** ゲートウェイとサブネットマスクを設定しない場合は、手順5にすすんでください。

ゲートウェイを設定せずにサブネットマスクを設定する場合は、手順 4 にすすんでください。

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)	
$\triangleright$	TCPIP ケ゛ートウェイ	
★ メニュー 選択 ◆	ケ <sup>*</sup> - トウェイ 000.000.000.000	
★ メニュー 選択 <b>↓</b>	ケ゛ートウェイ xxx.xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

**4** サブネットマスクを設定しない場合は、手順5にすすんでください。 サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)	
$\triangleright$	TCPIP サブ・ネット マスク	
★ メニュー 選択 ◆	ቻፓ <sup>*</sup> ትット マスク 000.000.000.000	
★ メニュー 選択 ◆	サブ・ネット マスク xxx.xxx.xxx	

 $\mathbf{5}$  設定変更を保存し、プリンタを印刷可能な状態に戻します。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)
$\triangle$	キーを4回押して、以下の表示に戻します。

**6** 設定リストページを印刷し、IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクが正しく設定されているかを確認します。

押すキー	ディスプレイ (このように表示されるまで)
	インサッ カノウ
* メニュー 選択 *	メイン メニュー インサツ オプションのハードディスクを装着している場合には: メイン メニュー ホゾン/インサツ
$\triangleright$	メイン メニュー インサツ
★ メニュー 選択 <b>↓</b>	インサツ メニュー マップ <sup>°</sup>
	インサツ セッテイ リスト
★ メニュー 選択 <b>↓</b>	<b>セッティ リスト</b> ハイ

7 プリンタドライバをインストールします。

# ネットワーク印刷

ここでは、ネットワーク印刷に関する用語を説明します。

- AppleTalk
- Bonjour
- BOOTP
- DHCP
- HTTP
- IPP
- IPX/SPX
- LPD/LPR
- NetBEUI
- Port 9100
- SLP
- SMB
- SMTP
- SNMP

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語と、IPP 印刷の方法について説明します。

### **AppleTalk**

AppleTalk は、Apple 社の Macintosh で使用されている通信プロトコル群の総称です。

# **Bonjour**

Bonjour は、ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設定を行う、Macintosh のネットワーク技術です。以前は Rendezvous と呼ばれていましたが、Mac OS X v10.4 から Bonjour と名称変更されました。

#### **BOOTP**

BOOTP(Bootstrap Protocol)は、ディスクレスクライアントが、自己の IP アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバの IP アドレス、

起動するためにメモリにロードするファイルを取得できるようにするインターネットプロトコルです。BOOTPにより、クライアントは、ハードディスクドライブがなくても起動できるようになります。

#### **DHCP**

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)は、動的 IP アドレスをネットワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使用するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレスを取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワークに接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情報を把握するため、ネットワーク管理者が IP アドレスの管理を行うよりも、ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固有の IP アドレスを手動で割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加することができます。

#### **HTTP**

HTTP(HyperText Transfer Protocol)は、ワールドワイドウェブ(WWW)で使用されている基礎となるプロトコルです。HTTPでは、メッセージの書式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバとブラウザの動作が規定されています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際には、要求した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サーバに送られます。

#### **IPP**

IPP(Internet Printing Protocol)は、インターネット経由での印刷を行うプロトコルです。IPPにより、ユーザは、プリンタの機能の確認、プリンタへのプリントジョブの送信、プリンタやプリントジョブの状況確認、送信済みのプリントジョブのキャンセルが可能です。

IPP の使用方法についての詳細は、「IPP (Internet Printing Protocol) 印刷ーWindows XP/Server 2003/2000」(p.126) を参照してください。

# IPX/SPX

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) は、Novel 社により開発されたネットワークプロトコルです。TCP/IP が普及する以前の一般的な LAN プロトコルで、主に NetWare 環境で使用されていました。

#### LPD/LPR

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Request) は、TCP/IP上で動作する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともとBSD UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピュータでも使用されるようになり、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。

#### NetBEUI

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) は、IBM 社により開発された ネットワークプロトコルです。コンピュータ名を設定するだけで、小規模な ネットワークを構築できます。

#### Port 9100

ネットワーク経由で印刷をする場合、TCP/IP の port 番号 9100 を利用して raw データを送信することができます。

#### **SLP**

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したいサービスを提供しているコンピュータのホスト名やネットワークアドレスをユーザが入力する必要がありました。そのために多くの管理上の問題が発生しました。

ところが、SLPを使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化することにより、プリンタなどのネットワークリソースを簡単に確認、利用できるようになりました。

SLP のユーザはネットワークのホスト名を把握しておく必要がなくなり、 代わりに、利用したいサービスの内容のみを知っておくだけでよくなりました。さらに、SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。

#### ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト

SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、メッセージは一度に1エージェントに送信されるか(ユニキャスト)、受信可能な全エージェントに同時に送信されます(マルチキャスト)。ただし、マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロードキャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード(機器)に届きます。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノード(機器)にしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。

ネットワーク上のルータはほとんどブロードキャストデータを通過させません。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティングされないか、またはそのルータに接続された他のどのサブネットにも転送されません(ルータ側から見ると、1つのサブネットは、ルータのポートに接続されたすべてのコンピュータになります)。

これに対し、マルチキャストはルータによって転送されます。あるグループから発信されたマルチキャストのデータは、そのグループ用のマルチキャストデータを受信可能なコンピュータが 1 台以上あるサブネットすべてに、ルータから転送されます。

#### **SMB**

SMB (Server Message Block) は Windows 環境でファイルやプリンタなど、ネットワーク上のリソースを共有するためのプロトコルです。

Linux や UNIX などで、Samba というサーバーソフトウェアを利用すると、 SMB を使ったサービスを提供することができます。

#### SMTP

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)は、電子メールをやりとりするためのプロトコルです。

もともとはサーバ同士でメールをやり取りするために使われていましたが、 現在は電子メールクライアントソフトウェアが、POP を使用してサーバに メールを送信するためにも利用されています。

#### **SNMP**

SNMP (Simple Network Management Protocol) は、複雑なネットワークを管理するプロトコルの集合です。SNMP は、ネットワークのいろいろな場所にメッセージを送信して動作します。SNMP 対応のデバイス(エージェントと呼ばれます)は、そのデバイスに関するデータを MIB(Management Information Bases)に記録し、そのデータを SNMP リクエスタに返します。

# IPP(Internet Printing Protocol)印刷— Windows XP/ Server 2003/2000

# 「プリンタの追加」ウィザードからの IPP ポートの追加

- Windows XP Home Edition の場合: 「スタート」ボタンをクリックし、 「コントロールパネル」から「プリンタとその他のハードウェア」ー 「プリンタと FAX」を選択します。次に「プリンタのインストール」 をクリックします。
- Windows XP Professional/Server 2003 の場合: 「スタート」ボタンを クリックし、「プリンタと FAX」を選択します。次に「プリンタのイ ンストール」をクリックします。
- Windows 2000 の場合: 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」か ら「プリンタ」を選択します。次に「プリンタの追加」をダブルク リックします。
- 1 画面が表示されたら[次へ]をクリックします。
- 2 「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されている プリンタ」(Windows XP/Server 2003 の場合)、または「ネットワーク プリンタ」(Windows 2000 の場合)を選択し、「次へ」をクリックしま す。

Windows XP/Server 2003



Windows 2000



- $oldsymbol{3}$ 「URL」に以下のいずれかの形式でプリンタのネットワークパス名を入 カし、「次へ」をクリックします。
  - http://IP アドレス /ipp
  - http://IP アドレス:80/ipp
  - http://IP アドレス:631/ipp



脚区 Windows 2000 では、ポート 631 はサポートしません。


#### Windows XP/Server 2003

#### Windows 2000





- Windows XP/Server 2003:「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、[ヘルプ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。
  [OK]をクリックして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。
- Windows 2000:「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに接続されていません。詳細な情報については [ヘルプ] をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。 [OK] をクリックして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。
- 4 Windows XP/Server 2003 の場合:手順4にすすんでください。 Windows 2000 の場合:手順2で有効なパス名を入力すると、 「KONICA MINOLTA magicolor 2550 プリンタが接続されているサーバーに正しいプリンタドライバがインストールされていません。ローカルコンピュータにドライバをインストールする場合は [OK] をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタドライバがまだインストールされていないためです。 [OK] をクリックします。
- 5 [ディスク使用]をクリックし、CD-ROM内のプリンタドライバファイルがあるフォルダ(例:drivers\winXP-2K\ps\japanese)を指定し、 [OK]をクリックします。



6 プリンタドライバのインストールを完了します。

# トラブルシューティング


症状	対応処置
SMB 印刷時にうまく印刷 できない。	以下の手順で、プリンタをローカルにインス トールし直してください。
	1. プリンタフォルダからプリンタのアイコン を削除します。
	2. プリンタドライバと SMB ポートを、システムから削除します。
	3. プリンタの追加ウィザードを使用して、プリンタをローカルプリンタとしてインストールします。このとき、新規にローカルポートを作成し、SMB ポート名を指定してください。
サーバが Windows Server 2003/XP/2000 で、クライ アントが Windows NT4.0	クライアント側に直接プリンタドライバをイ ンストールしてください。
のとき、ポイントアンドプ リントでクライアント側の 一部の機能が使えない。	

# PageScope Web Connection の使い方

# PageScope Web Connection について

PageScope Web Connection は、プ リンタに内蔵されている HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) べー スの Web ページで、Web ブラウザ を使用してアクセスすることができ ます。

PageScope Web Connection を使用 すると、プリンタのステータス(状 況) や、プリンタで頻繁に使用する 設定内容をすぐに確認することがで きます。どなたでも Web ブラウザ を使用してネットワーク上のプリン タにアクセスすることができます。 また、パスワードを正しく入力すれ ば、そのコンピュータ上でプリンタ の設定を変更することができます。



**管理者からパスワードを知らされていないユーザは、設定内容を確** 認できますが、設定内容を変更できません。

# 表示言語

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、PageScope Web Connection のシステム ― 管理 ― 言語切り替え画面で設定できます。

# 動作環境

PageScope Web Connection を使用するには、以下の環境が必要です。

- Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE/NT4.0、Mac OS 9/X、Linux
- Microsoft Internet Explorer バージョン 5.5 以降 Netscape Navigator バージョン 7.1 以降 safari バージョン 1.0 以降
  - 🏥 インターネットへ接続する必要はありません。
- お使いのコンピュータにTCP/IP接続ソフトウェアがインストールされて いること (PageScope Web Connection で使用されます)
- お使いのコンピュータとプリンタの両方がネットワークに接続されてい ること



🗎 ローカル接続(USB もしくはパラレル接続)の場合は、 PageScope Web Connection にアクセスできません。コンピュー タとプリンタが USB ケーブルで接続されている場合は、ステー タスディスプレイを使用してください。

# プリンタ内蔵 Web ページの設定

プリンタ内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、以下の2つの設定が必要です。

- プリンタの名前とアドレスを設定します。
- Web ブラウザ上で「プロキシなし」の設定を行います。

# プリンタ名の設定

プリンタの内蔵 Web ページには、以下の 2 種類の方法でアクセスできます。

ネットワークが WINS をサポートしている場合は、WINS 経由でプリンタ名を指定することもできます。

■ プリンタに割り当てられた名前を使用する

プリンタ名はコンピュータ内の IP ホストテーブル(ファイル名は "hosts") で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられます(例:magicolor 2550)。IP アドレスよりもプリンタ名を使用する方が扱いやすい場合もあります。

#### コンピュータ内のホストテーブルファイルの場所

- Windows XP/Server 2003 ¥windows¥system32¥drivers¥etc¥hosts
- Windows 2000/NT4.0
   ¥winnt¥system32¥drivers¥etc¥hosts
- プリンタの IP アドレスを使用する

プリンタの IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上で多くのプリンタが動作している場合は、入力する値として識別しやすい場合があります。プリンタの IP アドレスは、設定リストページに記載されています。

#### プリンタの設定メニュー内の設定リストページの場所

● 「インサツ ― セッティ リスト」 メニュー

# Web ブラウザの設定

プリンタはイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを越えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正しく設定を行う必要があります。Web ブラウザの設定画面の「プロキシなし」のリストにプリンタの名前または IP アドレスを追加する必要があります。

この操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージョンや使用している OS によって異なる場合があります。



■ ここでの例では、プリンタの IP アドレスの部分を「xxx.xxx.xxx.xxx」 と表しています。必ず上位桁の0を入れずにお使いのプリンタのIP アドレスを入力してください。例えば、192.168.001.002 の場合は 192.168.1.2 として入力します。

HTTP(H):

Secure(S):

FTP(E): Gonher(G): 使用するプロキシのアドレス

ヤミコロン ① を使用してエントリを分けてください。

? X

プロキシの設定

# Internet Explorer (Windows 版バージョン 6.0)


- **1** Internet Explorer を起動しま す。
- 2「ツール」メニューから「イ ンターネット オプション を選択します。
- **3** 画面の「接続」タブをク リックします。
- 4 「LAN の設定」ボタンをク リックして、ローカル エリ ア ネットワーク(LAN)の 設定画面を表示します。
- **5** プロキシ サーバー内の [詳 細設定〕ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。
- 6 必要に応じて「例外」テキストボックスにお使いのプリンタの名前また は IP アドレスを入力します。

- 7  $_{
  m [OK]}$  を $_{
  m 3}$ 回クリックして、Web ブラウザのメインウィンドウに戻りま す。
- 8 URL 入力ボックスにプリンタの IP アドレスを入力して、プリンタの Web ページにアクセスします。




### Netscape Navigator (バージョン 7.1)

- **1** Netscape Navigator を起動します。
- 2「編集」メニューから「設定」を選択します。
- 3 画面の左側の欄から「詳細 /プロキシ」ディレクトリ を選択します。
- 4 「手動でプロキシを設定する」を選択します。
- 5 「プロキシなし」テキスト ボックスに、最後のエント リの後にコンマを入力して から、お使いのプリンタの名前または IP アドレスを入力します。



- **6** [OK] をクリックして、Web ブラウザのメインウィンドウに戻ります。
- 7 URL 入力ボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリンタの Web ページにアクセスします。




#### Safari(バージョン 1.2)

- **1** アップルメニューから「場所」→「ネットワーク環境設定 ...」を選択します。
- 2 ネットワーク画面の「設定」をクリックします。
- $oldsymbol{3}$ 「プロキシ」タブをクリックします。
- **4** 「プロキシ設定を使用しないホストとドメイン」テキストボックスに、お使いのプリンタの名前または IP アドレスを追加します。
- 5 「今すぐ適用」ボタンをクリックします。
- **6** URL 入力ボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリンタの Web ページにアクセスします。

# PageScope Web Connection ウィンドウにつ いて

以下の画面図では、PageScope Web Connection ウィンドウ内をナビゲー ションエリアと設定エリアに分けて説明しています。



# 操作方法

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに 表示されます。

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の 選択や新しい値の入力を行います。

**設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードでログインす** る必要があります。(「管理者モード」(p.136) を参照してくださ い。)

# ステータス表示

プリンタの現在の状態(ステータス)は、PageScope Web Connection ウィンドウの上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータスの種類を表します。

アイコン	ステータス	説明	例
	レディ	プリンタがオンライ ン状態で、印刷可能 状態または印刷中で す。	
<b>M</b>	注意	プリンタに注意が必 要ですが、印刷は続 行可能です。	
×	エラー	次に印刷を行う前に 注意が必要です。	カミツ マリ トレイ 1
***	トラブル	プリンタを再起動す る必要があります。 再起動してもエラー が消えない場合は、 修理が必要です。	サーヒ゛スコール 04

# ユーザモード

PageScope Web Connection を表示すると、自動的にユーザモードの状態になっています。ユーザモードでは設定内容を確認できますが、設定の変更はできません。

# 管理者モード

PageScope Web Connection 上で設定を変更する場合は、まず管理者モード に入る必要があります。



管理者モードを使用するには、システム ─ 管理 ─ セキュリティ画 面で、セキュリティ有効をオンにする必要があります。 また、プリンタの操作パネルからも同様の設定ができます。(システム -セキュリティ - セキュリティ セッティ - ユウコウ)

- 「管理者パスワード」ボックスにパスワードを入力します。
- 2 [protection 2] [protection 2] [protection 3]



『 パスワードの初期設定は「SYSADMIN」ですが、管理者モードに 入り、システム -- 管理 -- セキュリティ画面で、このパスワード を変更することができます。

間違ったパスワードを入力すると、「無効なパスワードです。」という メッセージが表示されます。パスワードを入力しなおしてください。

# プリンタのステータスの表示と設定

PageScope Web Connection では、プリンタの設定の確認、変更を行うことができます。設定の変更を行うためには、管理者モードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法については、「管理者モード」(p.136)を参照してください。

# システム画面

システム画面は、プリンタ内蔵の Web ページにアクセスしたときに最初に表示される画面です。この画面では、プリンタのステータス(状態)、現在のシステム構成、プリンタ名、他の設定画面へリンクされたタブやメニューが表示されます。



# 概要(前ページ画面)

システム — 概要画面では、以下の情報を確認できます。

項目	説明
プリンタ名/ステータ ス	プリンタ名と現在のステータスが表示されます。 ステータスアイコンの横には、プリンタの操作パ ネルのメッセージウィンドウに表示されるのと同 じメッセージが表示されます。
	ステータス表示によって、プリンタから離れた場所からでもプリンタで発生している問題 (用紙切れやトナー切れなど)を確認することができます。
デバイスの状態 (プリンタの図)	アクセスしているプリンタのタイプを確認できます。プリンタの図は、装着されているオプションの状態が反映された表示になります。
システムリリース	コントローラファームウェアのバージョンが表示 されます。
IPアドレス	プリンタの IP アドレスが表示されます。
メモリ容量	プリンタに装着されているメモリの容量が表示されます。
両面ユニット	オプションの両面プリントユニットが装着されて いるかどうかが表示されます。
ハードディスク	オプションのハードディスクが装着されているか どうかが表示されます。
リアルタイムクロック	リアルタイムクロックが装着されているかどうか が表示されます。
トレイ2	オプションのトレイ2が装着されているかどうか が表示されます。
印刷品質	プリンタの印刷品質設定が表示されます。
[ログアウト] ボタン	管理者モードからログアウトして、ユーザモード に戻ります。

# オペレーター設定

#### 用紙設定



システム — オペレーター設定 — 用紙設定画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
トレイ 1 切り替えモード	トレイ 1 の設定をプリンタドライバで行うか(自動)、パネルで設定するか(トレイ優先)を選択します。 設定値:自動、トレイ優先 初期値:自動 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: 3ウシ - キュウシ トレイ - トレイ 1 キリカエ モード
トレイ 1	
用紙のサイズ	トレイ1にセットする用紙のサイズを設定します。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヨウシ - キュウシ トレイ - トレイ 1 - ヨウシ ノ サイズ
用紙の種類	トレイ1にセットする用紙の種類を設定します。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヨウシ - キュウシ トレイ - トレイ 1 - ヨウシ / シュルイ

項目	説明	
トレイ2		
用紙のサイズ	トレイ2にセットする用紙のサイズを設定します。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヨウシ - キュウシ トレイ - トレイ 2 - ヨウシ ノ サイズ	
用紙の種類	トレイ2にセットする用紙の種類を設定します。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヨウシ - キュウシ トレイ - トレイ 2 - ヨウシ / シュルイ	
両面印刷モード	両面印刷の設定をします。 設定値:オフ、短辺綴、長辺綴 初期値:オフ 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヨウシ - リョウメンインサツ	
	この機能は、オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に利用できます。	
印刷方向	印刷方向を縦向きか横向きか設定します。 設定値:縦、横 初期値:縦 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: 3ウシ - 3ウシホウコウ	
ページリカバリー	プリンタが紙詰まりを起こしたとき、紙詰まりを 処理した後、印刷されていないページを再印刷す るかどうかを設定します。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヨウシ - ペ-ジリカバリ-	
トレイ切り替え	指定した給紙トレイの用紙がなくなった場合、自動的に同じサイズの用紙がセットされているトレイに切り替えて印刷を続行するかどうかを設定します。 設定値:はい、いいえ 初期値:はい 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー:	
	トレイ切り替えを行うには、オプションのトレイ 2 を装着し、両方のトレイに同じサイズの用紙をセットしてください。自動継続をオンにすれば、異なる用紙サイズでも印刷を継続します。	

項目	説明
自動継続	給紙トレイの用紙が印刷指示と異なる用紙サイズや用紙種類の場合、印刷を継続するかどうかを選択します。 設定値:オン、オフ 初期値:オフ 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヨウシ - キュウシトレイ - ジ・ド・ウ ケイソ・ク
カスタム用紙サイズ	
幅	カスタム用紙サイズの幅を設定します。 範囲:92-216 mm 初期値:92 mm 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヨウシ - キュウシトレイ - カスタムサイズ - ハハ (mm)
高さ	カスタム用紙サイズの高さを設定します。 範囲: 148 - 356 mm 初期値: 148 mm 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヨウシ - キュウシトレイ - カスタムサイズ - タカサ(mm)
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。
[カスタム保存] ボタン	現在の設定をカスタム設定として保存します。
[カスタム設定] ボタ ン	全ての設定をカスタム設定値に変更します。
[初期設定] ボタン	全ての設定を初期設定値に変更します。

#### トレイマッピング



システム — オペレーター設定 — トレイマッピング画面では、以下の項目を 設定できます。

トレイマッピングは、オプションのトレイ2を装着している場合に利用できます。

項目	説明
トレイマッピングモード	トレイマッピング機能を使用するかしないかを設定します。 設定値:オン、オフ 初期値:オン 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: 3ウシ - キュウシトレイ - トレイ マッピング - モード
論理トレイ 0 - 9	論理トレイ番号を物理トレイに割り当てます。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヨウシ - キュウシトレイ - トレイ マッピング - ロンリ トレイ0 - 9
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

#### カラー調整及び品質




システム — オペレーター設定 — カラー調整及び品質画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
印刷品質	印刷時の解像度を設定します。 設定値:高品質、標準 初期値:高品質 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - インジ ヒンシツ
カラーモード	カラーで出力するかモノクロで出力するかを設定します。 設定値:カラー、モノクロ 初期値:カラー 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - カラー モード
トナー出力動作	トナーが残り少ない場合に、プリンタがジョブを受け入れ続けるか停止させるかを設定します。設定値:停止、継続初期値:停止 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヒンシツ - トナーシュツリョクドウサ

項目	説明
トナー濃度調整	各色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) のトナー濃度を設定します。設定値が高いほど濃度が濃くなります。 範囲:1-5 初期値:3 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ヒンシソ - トナー ノウド チョウセイ
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。
[カスタム保存] ボタン	現在の設定をカスタム設定として保存します。
[カスタム設定] ボタ ン	全ての設定をカスタム設定値に変更します。
[初期設定]ボタン	全ての設定を初期設定値に変更します。

### 消耗品の状態



システム — オペレーター設定 — 消耗品の状態画面では、以下の情報を確認できます。

項目	説明
消耗品	状況を確認できる消耗品が表示されます。
ステータスバー	各消耗品の残りの寿命が図で表示されます。
パーセント残り	各消耗品の残りの寿命がパーセンテージで表示さ れます。
種類	トナーカートリッジの種類が表示されます。

### 管理

#### スタートオプション及びリセット



システム — 管理 — スタートオプション及びリセット画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
節電時間	プリンタを起動させたまま一定時間使用しない場合、節電モードに移行するまでの時間を設定します。 設定値:15分後、30分後、1時間後 初期値:30分後 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - セツデンジが
リセットプリンター	プリンタを再起動します。
プリンタ名	プリンタ名を設定します。 初期値:magicolor 2550

項目	説明
Sysstart	プリンタの電源を入れたときにポストスクリプト フォーマット定義ファイルを適用するかどうかを 設定します。 設定値:はい、いいえ 初期値:いいえ 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - スタート オプション - SYSSTART
スタートページ	プリンタの電源を入れたときに、スタートページを印刷するかどうかを設定します。設定値:はい、いいえ初期値:いいえ 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー:  システム - スタート オプ・ション - スタート ページ
リセット	プリンタの設定をリセットします。 設定値:なし、初期設定、カスタム保存、カスタム設定 初期値:なし 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - メニュー セッテイショキカ
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

### 言語切り替え



システム — 管理 — 言語切り替え画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
操作パネルの言語	プリンタ操作パネルの表示言語を設定します。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: ゲンゴ キリカエ
PSWC 言語	PageScope Web Connection の言語を設定します。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

### Eメール設定



システム ― 管理 ― Eメール設定画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
差出	電子メールの差出のアドレスを指定します。 初期値: (空白)
	メールアドレスはRFCの形式規格に従って入 力してください。 name@domain_name カンマ、セミコロン、コロン、スペースは使 用できません。
宛先	電子メールの宛先のアドレスを指定します。 初期値: (空白)
件名	電子メールに付加する件名を指定します。 初期値: (空白)
エラー発生時に E メール通知を行う	エラー発生時に E メール通知を行うまでの時間を 設定します。 設定値:オフ、1分、30分後、1時間後、テスト 初期値:オフ
メールサーバーアドレ ス	メール送信サーバーのアドレスを設定します。

項目	説明
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

### 日付&時刻



システム ― 管理 ― 日付&時刻画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
日、月、年	現在の日、月、年を設定します。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - ヒヅケ
時、分、秒	現在の時、分、秒を設定します。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - ヒヅケ
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

### セキュリティ



システム ― 管理 ― セキュリティ画面では、以下の項目を設定できます。

	T
項目	説明
セキュリティ有効	チェックするとプリンタのセキュリティ機能が有効になり、プリンタの設定を変更するためにパスワードが必要になります。初期値: (チェックなし) 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - セキュリティ - セキュリティ - ユウコウ
パスワード設定	プリンタのパスワードを設定します。 範囲:半角 16 文字以下 初期値: SYSADMIN 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - セキュリティ - セキュリティ セッテイ - パスワード
確認用パスワード	確認用としてパスワード設定で設定したパスワードを再入力します。 範囲:半角 16 文字以下 初期値:(空白)
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

### オンラインヘルプ



システム — 管理 — オンラインヘルプ画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
お問い合わせ名	プリンタに関するお問い合わせ先の名前を設定し ます。 範囲:半角 64 文字以下 初期値:KONICA MINOLTA Customer Support
お問い合わせ先情報	お問い合わせ先の電話番号を設定します。 範囲:半角 128 文字以下 初期値:http://printer.konicaminolta.com
プリンターヘルプ URL	製品情報が載っている Web サイトの URL を設定 します。 範囲:半角 128 文字以下 初期値:http://printer.konicaminolta.com
コーポレート URL	KONICA MINOLTA の Web サイトの URL を設定します。 範囲:半角 128 文字以下 初期値:http://printer.konicaminolta.com/

項目	説明
消耗品及びアクセサ リー	消耗品及びアクセサリーの注文先の URL を設定します。 範囲:半角 128 文字以下 初期値:http://www.q-shop.com/
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

### システムページ印刷



システム — 管理 — システムページ印刷画面では、プリンタのシステムペー ジを印刷できます。

項目	説明
システムページ印刷	システムページを印刷します。印刷したいページ を選択し [適用] ボタンをクリックします。メッセージ画面が現れたら [OK] を選択してください。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インサツ
	[リセット] ボタンを押すと、選択した項目 が解除されます。

#### 設定ページ



システム ― 管理 ― 設定ページ画面では、以下の情報を確認できます。

項目	説明
プリンター情報	基本的なプリンタの情報が表示されます。
オプション	プリンタのオプションとオプションの状態が表示 されます。
プリンターインター フェース	プリンタのインターフェースの情報が表示されます。
用紙設定	プリンタの用紙設定が表示されます。

### 統計ページ



システム ― 管理 ― 統計ページ画面では、以下の情報を確認できます。

項目	説明
消耗品の状態	各消耗品の状態が表示されます。
印刷枚数情報	用紙サイズごとの印刷枚数、用紙種類ごとの印刷 枚数が表示されます。
基準換算情報	基準換算カウントの合計、基準換算カバレッジが 表示されます。

### ディスク操作



システム ― 管理 ― ディスク操作画面では、以下の項目を設定できます。

	1
項目	説明
なし	ディスク操作を行いません。
フラッシュフォーマッ ト	プリンタのフラッシュメモリをクリアします。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - ディスクフォーマット - フラッシュ フォーマット
HDD フォーマット	プリンタのハードディスクをフォーマットし、 ディスク内のデータを消去します。 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - ディスクフォーマット - ハード ディスク
印刷ジョブの取り込み	オプションのハードディスクに印刷ジョブを取り込みます。 設定値:オフ、オン、印刷 初期値:オフ 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - キャプチャージョプ この機能は、オプションのハードディスクを 装着している場合に利用できます。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。

項目	説明
	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

# ジョブ画面

この画面では、現在処理されている印刷ジョブの状況を確認することができます。



## ジョブリスト(上記画面)

ジョブ — ジョブリスト画面では、印刷ジョブの情報を確認することができます。

項目	説明
ジョブID	プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリンタに送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID 番号が割り当てられます。
状態	プリントジョブの現在の状況が表示されます。
所有者	プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 名が表示されます。
タイトル	プリントジョブのジョブ名が表示されます。
インターフェイス	プリントジョブを取り込んだインターフェイスが 表示されます。
ページ / シート	プリントジョブで印刷されるページ数が表示され ます。

## 保存ジョブ印刷



ジョブ ― 保存ジョブ印刷画面では、保存ジョブの印刷ができます。

項目	説明
ジョブID	保存ジョブのジョブ ID が表示されます。
ジョブタイプ	保存ジョブのタイプが表示されます。
ジョブ	保存ジョブの名前が表示されます。
所有者	保存ジョブの所有者が表示されます。
コピー	保存された印刷ジョブの印刷枚数が表示されます。
PIN	機密印刷の場合、パスワードを入力します。
[送信] ボタン	クリックすると、選択した保存ジョブを印刷します。

## ダイレクト印刷



ジョブ — ダイレクト印刷画面では、アプリケーションを起動せずに、直接 プリンタからファイルを印刷できます。

ダイレクトプリントでは、PS、PSCL、PDF、TIFF、JPEG 形式のファイルを印刷できます。

項目	説明
ファイル名	印刷するファイルの場所を指定します。
	クリックすると、印刷するファイルを参照するダ イアログボックスを表示します。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。

# 印刷ジョブの取り込み



ジョブ — 印刷ジョブの取り込み画面では、ハードディスクに保存された印刷ジョブの取り込みを行うことができます。

この機能を使うためには、システム — 管理 — ディスク操作画面の「印刷ジョブの取り込み」が「オン」または「印刷」に設定されていなければなりません。

項目	説明
ジョブ ID	ジョブリストに表示されるジョブ ID を設定します。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

# 印刷画面

印刷画面では、プリンタの設定に関するより詳細な情報を確認できます。



### ローカルインターフェース

#### USB (上記画面)

印刷 — ローカルインターフェース — USB では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
USB 有効	USB ポートを利用するかどうかを設定します。選択しない場合、USB を通して印刷することができません。 初期値: (チェック済み) 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: (ソターフェース - USB - ュウコウ
ジョブタイムアウト	受信タイムアウト(秒)を設定します。 範囲:0-999秒 初期値:60秒 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インターフェース - USB - 10 タイムアウト
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

## デフォルト設定

#### 一般



印刷 — デフォルト設定 — 一般画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
デフォルトエミュレー ション	エミュレーションが識別できない印刷ジョブの場合は、デフォルトエミュレーションで設定されたエミュレーションが割り当てられます。設定値:自動、ポストスクリプト、PCL5、PCL XL、ヘキサダンプ、PDF 初期値:自動 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - エミュレーション セッテイ - エミュレーション センタク
デフォルト自動判別	デフォルトエミュレーションで「自動」が選択された場合、プリンタは印刷ジョブに適したエミュレーションを割り当てます。プリンタが自動で割り当てができない場合、この設定のエミュレーションが割り当てられます。 設定値: PCL5、ポストスクリプト 初期値: PCL5 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - エミュレーション セッテイ - ジドウ センタク
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

項目	説明
[カスタム保存] ボタン	現在の設定をカスタム設定として保存します。
[カスタム設定] ボタン	全ての設定をカスタム設定値に変更します。
[初期設定]ボタン	全ての設定を初期設定値に変更します。

### ポストスクリプト



印刷 — デフォルト設定 — ポストスクリプト画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
PS エラーページ	印刷できなかった場合やエラーが発生した場合に、エラーページを印刷するかどうか設定します。設定値:オン、オフ初期値:オン 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - エミュレーション セッテイ - ポストスクリプト - エラー レポート
PS プロトコルイーサ ネット	ポストスクリプトのジョブを受信するプロトコルを設定します。 設定値:バイナリ、クオーテッドバイナリ 初期値:バイナリ 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: (ンターフェース - イーサネット - PS プロトコル
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。
[カスタム保存] ボタン	現在の設定をカスタム設定として保存します。
[カスタム設定] ボタ ン	全ての設定をカスタム設定値に変更します。
[初期設定] ボタン	全ての設定を初期設定値に変更します。




印刷 — デフォルト設定 — PCL 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
改行指定	PCL 言語での改行コードの定義を設定します。 設定値: CR=CR LF=CRLF、CR=CR LF=LF、 CR=CRLF LF=LF、CR=CRLF LF=CRLF 初期値: CR=CR LF=CRLF 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - エミュレーション セッティ - PCL - カイギョウ シティ

項目		説明
PCL フォント	ピッチサイ ズ	PCL 言語でのビットマップフォントサイズを設定します。 範囲: 0.44 - 99.99 初期値: 10.00 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - エミュレーション セッテイ - PCL - フォント - ピッチ
	フォント番 号	PCL 言語でのデフォルトのフォントを設定します。 範囲: 0 - 32767 初期値: 0 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - エミュレーション セッテイ - PCL - フォント - バンゴウ
	ポイント	PCL 言語でのアウトラインフォントサイズを設定します。 範囲: 4.00 - 999.75 初期値: 12.00 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - エミュレーション セッテイ - PCL - フォント - ポイント
	シンボル セット	PCL 言語で使用するシンボルセットを設定します。 初期値: PC8 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: システム - エミュレーション セッテイ - PCL - フォント - シンボルセット
[適用] ボタン		この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン		この画面で行った設定変更をリセットして、 前回の設定値に戻します。
[カスタム保存] ボタン		現在の設定をカスタム設定として保存します。
[カスタム設定]	ボタン	全ての設定をカスタム設定値に変更します。
[初期設定] ボタ	ン	全ての設定を初期設定値に変更します。

# フォント / フォームのダウンロード フォントリスト PS フォント



印刷 — フォント/フォームのダウンロード — フォントリスト — PS フォント画面では、プリンタにインストールされているポストスクリプトフォントリストが表示されます。

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー:

インサツ ー フォント リスト ー ポストスクリプト

# フォントリスト PCL フォント



印刷 — フォント/フォームのダウンロード — フォントリスト — PCL フォント画面では、プリンタにインストールされている PCL フォントリストが表示されます。

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー:

インサツ - フォント リスト - PCL

# ディレクトリリスト ディスクドライブ



印刷 — フォント/フォームのダウンロード — ディレクトリリスト — ディ スクドライブ画面では、プリンタのハードディスクにインストールされてい るファイルのリストが表示されます。


同機能のプリンタ操作パネルのメニュー:

インサツ - HDD ディレクトリ リスト



□ オプションのハードディスクを装着していない場合、ハードディス ク未装着のメッセージが表示されます。

# ディレクトリリスト フラッシュメモリー



印刷 — フォント / フォームのダウンロード — ディレクトリリスト — フラッシュメモリー画面では、プリンタのフラッシュメモリーにインストールされているファイルのリストが表示されます。

同機能のプリンタ操作パネルのメニュー:

インサツ - HDD ディレクトリ リスト

# ネットワーク画面

ネットワーク画面では、ネットワークの設定を行うことができます。これらのプロトコルの詳細については、第6章 "ネットワーク印刷"を参照してください。



#### **Ethernet**

# TCP/IP(上記画面)

ネットワーク — Ethernet — TCP/IP 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
TCP/IP 有効	TCP/IP を有効にするかどうかを設定します。 初期値: (チェック済み) 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インターフェース - イーサネット - TCPIP - ユウコウ
IPアドレス	プリンタの IP アドレスを設定します。 初期値: 192.168.001.002 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インターフェース - イーサネット - TCPIP - IP アドレス

項目		説明
サブネットマスク		プリンタのサブネットマスクアドレスを設定します。 初期値:000.000.000.000 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インターフェース - イーサネット - TCPIP - サブネット マスク
ゲートウェイ		ゲートウェイを設定します。 初期値:000.000.000 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インターフェース - イーサネット - TCPIP - ゲートウェイ
ホスト名		ホスト名を設定します。
ドメイン名		ドメイン名を設定します
DNS サーバ		DNS サーバのアドレスを設定します。最大 3 つまで登録できます。
自動 IP アドレ ス設定	DHCP 有効	DHCP を有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェック済み) 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インターフェース - イーサネット - TCPIP - DHCP/B00TP
	PING/ARP 有効	PING/ARP を有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェック済み)
	自動 IP 有効	DHCP/BOOTP、PING、ARPが機能していないかレスポンスがない場合に、IP アドレスの自動割り当てを有効にするかどうかを設定します。 初期値: (チェック無し) 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インターフェース - イーサネット - TCPIP - ジドゥ IP エウコウ
プロトコル	FTP 有効	FTP を有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェック済み)
	ポート 9100 有効	ポート 9100 を有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェック済み)
[適用] ボタン		この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン		この画面で行った設定変更をリセットして、 前回の設定値に戻します。

## NetWare (IPX/SPX)



ネットワーク — Ethernet — NetWare(IPX/SPX)画面では、以下の項目を 設定できます。

項目		説明
NetWare 有効		NetWare を有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェック済み)
基本設定	フレームタ イプ	フレームタイプを設定します。 設定値:自動、Ethernet 802.2、Ethernet 802.3、Ethernet II、SNAP 初期値:自動 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インターフェース - イーサネット - IPX/SPX - フレームタイプ
	動作モード	動作モードを設定します。 設定値:プリントサーバー、リモートプリン ター 初期値:プリントサーバー

項目		説明
プリントサー バー設定		プリントサーバー名を設定します。 範囲:半角 64 文字以下 初期値:KMBTxxxxxxx xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁
	プリント サーバーパ スワード	必要であれば、プリントサーバーパスワード
	有効パス ワード	プリントサーバーパスワードに入力した新しいパスワードを確認します。 範囲:半角 64 文字以下 初期値: (空白)
	プリント サーバモー ド	プリントサーバモードを設定します。 設定値:バインダリ、NDS、両方 初期値:NDS
	優先ファイ ルサーバ	プリンタの優先ファイルサーバを設定します。 範囲:半角 47 文字以下 初期値:(空白)
	優先 NDS ツリー名	プリンタの優先 NDS ツリー名を設定します。 範囲:半角 48 文字以下 初期値:(空白)
	優先 NDS コンテキス ト名	プリンタの優先 NDS コンテキスト名を設定 します。 範囲:半角 191 文字以下 初期値:(空白)
	プリント キュー取得 間隔	キュースキャン間隔を設定します。 範囲:1 - 65535 初期値;1
	プリンター 番号	プリンタ番号を設定します。 範囲:0 - 254 初期値:1
[適用] ボタン		この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン		この画面で行った設定変更をリセットして、 前回の設定値に戻します。

# AppleTalk/Bonjour



ネットワーク — Ethernet — AppleTalk/Bonjour 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
- 現日	武明
AppleTalk 有効	AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェック済み)
プリンタ名	プリンタ名を設定します。 初期値:magicolor 2550 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インターフェース - イーサネット - ETHERTALK - NAME
ネットゾーン	ゾーン名を設定します。 範囲:半角 32 文字以下 初期値:* 同機能のプリンタ操作パネルのメニュー: インターフェース - イーサネット - ETHERTALK - NETZONE
Bonjour 有効	Bonjour を有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェック済み)
Bonjour プリンタ名	プリンタ名を設定します。 初期値:magicolor 2550(xx:xx:xx)
ローカルホスト名	プリンタのローカルホスト名を設定します。 初期値:magicolor2550-xxxxxx
	Exxxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁

項目	説明
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。



ネットワーク — Ethernet — IPP 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
IPP 有効	IPP を有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェック済み)
プリンタ名	プリンタ名を設定します。 範囲:半角 128 文字以下 初期値:KONICA MINOLTA magicolor 2550
プリンタの場所	プリンタの場所を設定します。 範囲:半角 128 文字以下 初期値:(空白)
IPP ジョブの受信	IPP ジョブの受信を有効にするかどうかを設定します。 設定値:有効、無効 初期値:有効
プリンタモデル名	プリンタモデル名が表示されます。
プリンタ URL	プリンタがサポートする URL が表示されます。

項目	説明
サポートする操作	プリンタがサポートする操作が表示されます。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。


## **WINS**



ネットワーク — Ethernet — WINS 画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
WINS 有効	WINS を有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェック済み)
ワークグループ名	ワークグループ名を設定します。 範囲:半角 15 文字以下 初期値:WORKGROUP
ホスト名	ホスト名を設定します。 範囲:半角 15 文字以下 初期値: KMBTxxxxxxx xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁
プリンタ名	プリンタ名を設定します。 範囲:半角 13 文字以下 初期値:MC2550
プリンタ記述	プリンタ記述を設定します。 範囲:半角 32 文字以下 初期値:Windows Printing Service
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

## **SNMP**



ネットワーク — Ethernet — SNMP 画面では、以下の項目を設定できます。

項目		説明
SNMP 有効		SNMP を有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェック済み)
SNMP NMS1	コミュニティ	プリンタのコミュニティを設定します。 範囲:半角 32 文字以下 初期値:public
	アクセス	アクセスが表示されます。
SNMP NMS2	コミュニティ	プリンタのコミュニティを設定します。 範囲:半角 32 文字以下 初期値:private
	アクセス	アクセスが表示されます。
SNMP トラップ	トラップ有 効	トラップを有効にするかどうかを設定します。 初期値:(チェックなし)
	コミュニ ティ	プリンタのコミュニティを設定します。 初期値:public
	トラップ IP アドレス	プリンタの IP アドレスを設定します。 初期値:255.255.255.255

項目	説明
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、 前回の設定値に戻します。

#### SSL/TLS



ネットワーク — Ethernet — SSL/TLS 画面では、SSL/TLS の設定を行うこ とができます。



SSL/TLS は、デフォルトではインストールされていません。自己署 名証明書の作成を選択し、[適用] ボタンをクリックすると、証明書 を自己作成して SSL の設定を行うことができます。

項目	説明
自己署名証明書の作成	証明書を自己作成します。
証明書の要求	証明書発行を認証局に要求するためのデータを作成します。
証明書のインストール	認証局が発行した証明書をインストールします。
暗号化の強度設定	暗号化の強度を設定できます。
	証明書がインストールされていない場合、この項目は選択できません。
証明書の破棄	証明書を破棄します。
	証明書がインストールされていない場合、こ の項目は選択できません。
SSL/TLS モード	SSL/TLS で通信するモードを設定します。
	証明書がインストールされていない場合、こ の項目は選択できません。

項目	説明
[戻る] ボタン	前の画面に戻ります。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

#### 自己署名証明書の作成



ネットワーク — Ethernet — SSL/TLS — 自己署名証明書の作成画面では、証明書を自己発行して、SSL の設定を行うことができます。

項目	説明
国名	SSL 証明書の作成に使用するプリンタのコモンネームが表示されます。 この文字列は変更できません。
<b>4</b> □ <b>4</b> ± <b>b</b>	
組織	組織名または団体名を設定します。 範囲:半角 64 文字以下 初期値: (空白)
組織ユニット	部署名を設定します。 範囲:半角 64 文字以下 初期値:(空白)
Locality	市町村名を設定します。 範囲:半角 128 文字以下 初期値:(空白)
国 / 州	県名または州名を設定します。 範囲:半角 128 文字以下 初期値:(空白)

項目	説明
国コード	国名を、ISO03166 で規定されている国コードで設定します。 範囲:半角2文字以下 初期値: (空白)
有効な開始日付	有効な開始日付を設定します。
有効期間	有効期間を設定します。 範囲:1- 3650 初期値:30
暗号化の強度	暗号化の強度を設定します。 設定値:
	■ 3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
	■ RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
	■ DES_56bits or RC4_40bits
	初期值:3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
[戻る] ボタン	前の画面に戻ります。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

#### 証明書の要求



ネットワーク — Ethernet — SSL/TLS — 証明書の要求画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
国名	SSL 証明書の作成に使用するプリンタのコモン ネームが表示されます。
	この文字列は変更できません。
組織	組織名または団体名を設定します。 範囲:半角 64 文字以下 初期値: (空白)
組織ユニット	部署名を設定します。 範囲:半角 64 文字以下 初期値:(空白)
Locality	市町村名を設定します。 範囲:半角 128 文字以下 初期値:(空白)
国 / 州	県名または州名を設定します。 範囲:半角 128 文字以下 初期値:(空白)
国コード	国名を、ISO03166 で規定されている国コードで設定します。 範囲:半角2文字以下 初期値: (空白)

項目	説明
[戻る] ボタン	前の画面に戻ります。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

#### 証明書の要求データ



ネットワーク — Ethernet — SSL/TLS — 証明書の要求データ画面では、認証局に提出する証明書発行要求用のデータを表示します。

項目	説明
証明書の要求データ	認証機関に提出するためのデータを表示します。 このデータは証明書署名要求と呼ばれ、ユーザから認証機関に提出されることになります。
[OK] ボタン	クリックすると、SSL/TLS 画面に戻ります。

#### 証明書のインストール



ネットワー ク — Ethernet — SSL/TLS — 証明書のインストール画面では、 認証局から発行された証明書をインストールできます。

項目	説明
証明書のインストール	署名済みの証明書署名要求をこのテキストエリア に貼り付けます。
暗号化の強度	暗号化の強度を設定します。 設定値:
	■ 3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
	■ RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
	■ DES_56bits or RC4_40bits
	初期值:3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
[戻る] ボタン	前の画面に戻ります。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

#### 暗号化の強度設定



ネットワーク — Ethernet — SSL/TLS — 暗号化の強度設定画面では、暗号化の強度を設定できます。

項目	説明
暗号化の強度	暗号化の強度を設定します。 設定値:
	■ 3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
	■ RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
	■ DES_56bits or RC4_40bits
	初期值:3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	クリックすると、SSL/TLS 画面に戻ります。

#### 証明書の破棄



ネットワーク — Ethernet — SSL/TLS — 証明書の破棄画面では、インストールされている証明書を破棄できます。

項目	説明
[適用] ボタン	証明書を破棄します。
[リセット] ボタン	クリックすると、SSL/TLS 画面に戻ります。

#### SSL/TLS モード



ネットワー ク — Ethernet — SSL/TLS — SSL/TLS モード画面では、SSL/TLS モードを設定できます。

項目	説明
SSL/TLS モード	SSL/TLS モードを設定します。 設定値:有効、無効 初期値:有効
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	クリックすると、SSL/TLS 画面に戻ります。

## 情報収集画面

プリンタにオプションのハードディスクが装着されている場合、情報収集画 面では、情報の表示や情報収集ファイルのリセットを行うことができます。



# プリンタベースジョブ情報の収集(上記画面)

情報収集 — プリンタベースジョブ情報の収集画面では、印刷ジョブの詳細 を確認することができます。



この項目は、オプションのハードディスクを装着している場合に利 用できます。

項目	説明
有効な収集情報	情報の収集を有効にするかどうかを設定します。 初期値: (チェック済み)
情報収集ファイルのリ セット	情報収集したファイルをリセットするかどうかを 設定します。 初期値: (チェックなし)
情報表示	どこに情報表示するかを設定します。 設定値:PageScope 表示、ホストへアップロード 初期値:PageScope 表示
表示する記録の数	表示する記録の数を設定します。 設定値:全て、なし、最後 10、最後 50、最後 100、最後 250、最後 500 初期値:なし

項目	説明
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

# プリンタベースエラー情報の収集



情報収集 — プリンタベースエラー情報の収集画面では、エラー情報の詳細 を確認することができます。

この項目は、オプションのハードディスクを装着している場合に利用できます。

項目	説明
有効な収集情報	情報の収集を有効にするかどうかを設定します。 初期値: (チェック済み)
情報収集ファイルのリ セット	情報収集したファイルをリセットするかどうかを 設定します。 初期値: (チェックなし)
情報表示	どこに情報表示するかを設定します。 設定値:PageScope 表示、ホストへアップロード 初期値:PageScope 表示
表示する記録の数	表示する記録の数を設定します。 設定値:全て、なし、最後 10、最後 50、最後 100、最後 250、最後 500 初期値:なし
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[リセット] ボタン	この画面で行った設定変更をリセットして、前回 の設定値に戻します。

# 索引

AppleTalk12	2
<b>B BOOTP</b> 12	2 2
<b>C</b> Crown プリントモニタ10 CUPS88, 9	2
<b>D DHCP</b> 117, 12	3
<b>E</b> <b>ETHERTALK</b> 11	2

Н	
HTTP	123
•	
IPP	123
印刷32,	126
IPX/SPX	112
IP アドレス111,	117
手動設定	118
_	
L	
Linux	
PPD ファイルのインストール	87
印刷設定	94
動作環境	
トラブルシューティング	
プリンタドライバの設定	
プリンタの追加	
プリントジョブの確認	~~

索引 199

文書の印刷94	PCL フォント	
<b>LPD/LPR</b>	PS フォント	
印刷32, 94	SNMP	
	SSL/TLS	
M	SSL/TLS モード	195
	TCP/IP	174
Mac OS 9	USB	164
AppleTalk 接続63	WINS	182
USB 接続 65	暗号化の強度設定	193
オプション設定63	一般	
セレクタ 63	印刷ジョブの取り込み	
デスクトップ・プリンタ Utility 65	ウィンドウ	
動作環境60	オペレーター設定	
トラブルシューティング84	オンラインヘルプ	
プリンタドライバの	カラー調整及び品質	
インストール61		
プリント画面71	管理 答理表示 1	
プリントジョブの確認83	管理者モード	
Mac OS X	言語切り替え	
オプション設定37	自己署名証明書の作成	
動作環境20	システムページ印字	
新作環境50 トラブルシューティング56	証明書のインストール	
アノフルシューティング56 プリンタ設定ユーティリティの	証明書の破棄	
	証明書の要求	
設定25 プリンタドライバの	証明書の要求データ	
インストール21	消耗品の状態	
	ジョブリスト	
プリント画面42	ステータス表示	
プリントセンターの設定25	セキュリティ	
ページ設定画面39	設定ページ	156
	操作方法	134
N	ダイレクト印刷	162
NetWare112	ディスク操作	158
Netware112	ディスクドライブ	172
	ディレクトリリスト	172
0	デバイス情報	
<b>OpenOffice</b> 87, 95	デフォルト設定	
<b>CPOILCE</b>	統計ページ	
D	動作環境	
P	トレイマッピング	142
PageScope Web Connection 130	日付&時刻	
AppleTalk178	表示言語	
Bonjour 178	フォント/フォームの	
Ethernet	ダウンロード	170
Eメール設定149	フォントリスト	
IPP149	ファントリスト	
NetWare 176		
PCL168	プリンタステータスの表示	137
. 5 100	I	

200

プリンタベースエラー情報の 収集198 プリンタベースジョブ情報の 収集196 ポストスクリプト167 保存ジョブ印刷161 ユーザモード135 用紙設定139 ローカルインターフェース164 <b>PostScript</b>	く   グレースケール50, 79   け   ゲートウェイ111, 117   手動設定118
エラー49 <b>PS プロトコル</b> 113	<b>サブネットマスク112</b> , 117 手動設定118
S SLP	システム(PageScope Web Connection)
<b>W Web ページ(プリンタ</b> )131 ブラウザ131 プリンタ名131	す ステータス137 スピード113
<b>し</b> イーサネット接続	せ 設定 ネットワーク108 て デバイスの状態 (PageScope Web Connection)138
か 概要(PageScope Web Connection) デバイスの状態138 管理者モード(PageScope Web Connection)136	動作環境     Linux

索引 201

ね	給紙メニュー49
ネットワーク印刷 122	共通のボタン43
ネットワーク接続116	詳細カラーオプション
DHCP117	メニュー51, 52, 53, 54
アドレス設定118	スケジューラメニュー46
プトレ人設と	表紙メニュー48
イーサネット接続117	用紙処理メニュー47
概念図116	レイアウトメニュー45
接続方法117	プリントジョブ
ネットワーク設定108	確認83, 98
ネットワークメニュー108	プリントセンター25
IP アドレス111	プロトコル(ネットワーク)
ゲートウェイ111	BOOTP122
サブネットマスク112	DHCP123
設定項目 110	HTTP123
設定メニュー108	IPP123
表示 110	LPD/LPR123
ネットワーク(PageScope Web	SLP124
Connection) 174	SNMP125
·	31VIVII123
<b>2</b> .	
ふ	
プリンタ設定ユーティリティ 25	ページ設定画面39
AppleTalk30	カスタム用紙サイズメニュー69
Bonjour27	カスタム用紙サイズ
IP プリント設定32	メニュー41
USB 接続25	ページ属性メニュー40, 68
ネットワーク接続27	ハーノ属圧メニュー40, 00
プリンタ名 131	
プリント画面(Mac OS 9)71	ほ
カラーオプション79	ポート <b>9100</b> 124
カラーマッチング74	印刷32
共通のボタン73	ホストテーブル131
作業記録処理78	<b>ベストナーノル131</b>
詳細設定80, 81	
詳細設定75 バックグラウンドプリント75	ゆ
	ユーザモード(PageScope Web
表紙	Connection)135
ファイルとして保存76	Connection)133
フォント設定76	
プリンタの機能81	l)
_ レイアウト77	<b>両面印刷</b> 45,76
プリント画面(Mac OS X) 42	Tell
ColorSync メニュー48	
一覧メニュー55	
印刷部数と印刷ページメニュー…44	
エラー処理メニュー49	
カラーオプションメニュー 50	